

MANUELD'UTILISATION ET D'ENTRETIEN ELECTROCOMPRESSEURS AVEC SILENCIEUX ROTATIFS A VIS



 ϵ

AVERTISSEMENTS: Avant d'utiliser le compresseur, lire attentivement les instructions du présent manuel.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement toutes les instructions de fonctionnement, les conseils de sécurité et les avertissements du manuel d'instructions.

La plupart des accidents qui ont lieu avec l'utilisation du compresseur sont dus au non-respect des règles élémentaires de sécurité.

En identifiant à temps les situations potentiellement dangereuses et en observant les règles de sécurité appropriées, les accidents pourront être évités.

Les règles fondamentales de sécurité sont citées au paragraphe «SECURITE» de ce manuel, ainsi qu'au chapitre relatif à l'utilisation et à l'entretien du compresseur.

Les situations dangereuses à éviter pour prévenir tous les risques de lésions graves ou de dommages de la machine sont signalées au paragraphe «AVERTISSEMENTS» sur le compresseur ou dans le manuel d'instructions.

Ne jamais utiliser le compresseur de façon non-appropriée et toujours suivre les conseils du fabricant.

Le **fabricant** se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques techniques indiquées dans ce manuel sans préavis.

Sommaire

0	Intro	duction	5
	0.1	Comment lire et utiliser le manuel d'instructions	5
	0.1.a	Importance du manuel	5
	0.1.b	Conservation du manuel	
	0.1.c	Consultation du manuel	
	0.1.d	Symboles utilisés	6
1	Infor	mations générales	7
	1.1	Données d'identification du fabricant et du compresseur	7
	1.2	Informations relatives au service après-vente/de maintenance de la machine	7
	1.3	Principaux avertissements de sécurité	
2	Infor	mations préliminaires concernant la machine	. 10
_	2.1	Description générale	
	2.2	Caractéristiques techniques	
	2.3	Utilisation prévue	
•	T		40
3		sports, manutention, emmagasinage	
	3.1	Transport et manutention de la machine emballée	
	3.2	Emballage et déballage	
	3.3	Emmagasinage du compresseur emballé et déballé	13
4	Insta	allation	. 14
	4.1	Conditions d'environnement autorisées	
		Espace nécessaire pour l'utilisation et la maintenance	
	4.3	Positionnement du compresseur	
	4.4	Raccordement aux sources d'énergie et contrôles correspondants	
	4.4.1	Branchement du compresseur à l'installation électrique de ligne	
	4.4.2	Raccordement à l'installation pneumatique de ligne	
5	Utilis	sation du compresseur	. 19
	5.1	Préparation du compresseur à l'utilisation	
	5.1.1	Principe de fonctionnement	
	5.1.2	Fonctionnement compresseur avec variateur versions "SD" (speed drived)	
	5.2	Commandes, signalisations et sécurités du compresseur	
	5.2.1	Pupitre de commande	
	5.2.2	Dispositifs auxiliaires de commande	
	5.2.3	Description du boîtier électronique	
	5.3	Contrôle du fonctionnement des sécurités avant la mise en service	30

	5.4	Démarrage du compresseur	29
	5.5	Arrêt du compresseur	30
6	Main	tenance du compresseur	31
	6.1	Instructions relatives aux vérifications/interventions de maintena	nce . 31
	6.1.1	Vidange d'huile	33
	6.1.2	Remplacement cartouche filtre à huile	
	6.1.3	Remplacement cartouche filtre déshuileur	34
	6.1.4	Remplacement cartouche filtre à air	35
	6.1.5	Joint	
	6.1.6	Nettoyage radiateur air/huile	36
	6.1.7	Nettoyage préfiltre anti-poussière	
	6.1.8	Graissage roulements moteur	
	6.1.9	Nettoyage filtre coffret électrique	
	6.1.10	Remplacement ventilateur variateur et roulements ventilateur radiateur	
	6.1.11	Nettoyage du dissipateur	
	6.2	Diagnostic états/inconvénients-pannes (alarmes)	38
7	Dess	sins et schémas	41
	7.1	Schémas électriques	41
	7.2	Schémas pneumatiques	46
	7.3	Programme de maintenance	

0 Introduction

0.1 Comment lire et utiliser le manuel d'instructions

0.1.a Importance du manuel

Ce MANUEL D'INSTRUCTIONS constitue votre guide à l'INSTALLATION, à l'UTILISATION, à la MAINTENANCE du compresseur que vous avez acquis.

Nous vous conseillons de suivre scrupuleusement tous les conseils qu'il contient dans la mesure où le bon fonctionnement et la durée de vie du compresseur dépendent de son utilisation correcte et de l'application méthodique des instructions de maintenance indiquées ci-dessous.

Il convient de rappeler qu'en cas de difficultés ou d'inconvénients, les **CENTRES DE SERVICE APRES-VENTE** autorisés sont à votre complète disposition pour tout renseignement ou éventuelle intervention. Par conséquent, le **fabricant** décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation et de maintenance inadéguate du compresseur.

Le MANUEL D'INSTRUCTIONS fait partie intégrante du compresseur.

Il est nécessaire de le conserver pendant toute la durée du compresseur.

Vérifier que toutes les mises à jour envoyées par le fabricant sont incorporées au manuel.

Transmettre le manuel à tout autre utilisateur ainsi qu'au propriétaire successif du compresseur.

0.1.b Conservation du manuel

Utiliser le manuel de façon à ne pas l'endommager, complètement ou en partie. Ne pas enlever, arracher ou réécrire, pour quelque raison que ce soit, des parties du manuel. Conserver le manuel dans un lieu protégé de l'humidité et de la chaleur.

0.1.c Consultation du manuel

Ce manuel d'instructions est composé de:

- COUVERTURE AVEC IDENTIFICATION DE LA MACHINE
- SOMMAIRE ANALYTIQUE
- INSTRUCTIONS ET/OU REMARQUES CONCERNANT LE COMPRESSEUR

Sur la **COUVERTURE** du manuel figure le modèle du compresseur traité ainsi que le numéro de série du compresseur en votre possession.

Le **SOMMAIRE** permet de trouver le **CHAPITRE** et le **PARAGRAPHE** dans lesquels sont indiquées toutes les remarques relatives à un sujet donné.

Toutes les INSTRUCTIONS ET/OU REMARQUES CONCERNANT LE PRODUIT servent à communiquer les avertissements relatifs à la sécurité ainsi que les procédures à suivre pour un usage correct du compresseur.



0.1.d Symboles utilisés

LES SYMBOLES utilisés ci-dessous servent, tout au long du manuel, à attirer l'attention de l'opérateur sur les comportements à adopter dans chaque situation opérationnelle.



LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

Avant de positionner, de mettre en service ou d'intervenir sur le compresseur, lire attentivement le manuel d'utilisation et de maintenance.



SITUATION DE DANGER GENERIQUE

Une note supplémentaire indiquera la nature du danger. Signification des expressions de signalisation:

Avertissements! indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle est ignorée, peut provoquer des dommages aux personnes et au compresseur.

Remarque! souligne une information essentielle.



RISQUE D'ELECTROCUTION

Attention, avant d'effectuer toute intervention sur le compresseur, il est obligatoire de désactiver l'alimentation électrique à la machine.




RISQUE DE TEMPERATURES ELEVEES

Attention, dans le compresseur certaines parties peuvent atteindre des températures élevées.

1 Informations générales

1.1 Données d'identification du fabricant et du compresseur

PLAQUETTE SIGNALETIQUE DU COMPRESSEUR (Exemple)



1.2 Informations relatives au service après-vente/de maintenance de la machine

Nous rappelons que notre service après-vente est à votre entière disposition pour résoudre les éventuels problèmes susceptibles de se présenter ou pour fournir toutes les informations nécessaires.

Pour toute éventuelle information complémentaire contacter:

LE SERVICE APRES-VENTE CLIENTS ou votre revendeur de zone.

Seule l'utilisation de pièces de rechange originales permet de garantir des rendements optimals de nos compresseurs.

Il est conseillé de suivre scrupuleusement les instructions fournies au chapitre MAINTENANCE et d'utiliser **EXCLUSIVEMENT** des pièces de rechange d'origine.

L'utilisation de pièces de rechange NON D'ORIGINE annule automatiquement la garantie.

1.3 Principaux avertissements de sécurité

Les opérations décrites dans ce manuel ont pour but d'assister l'opérateur durant l'utilisation et les opérations de maintenance du compresseur.



Remarque!

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DU COMPRESSEUR EN TOUTE SECURITE.

ATTENTION: L'UTILISATION INAPPROPRIEE AINSI QU'UNE MAUVAISE MAINTENANCE DE CE COMPRESSEUR PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES PHYSIQUES A L'UTILISATEUR. AFIN D'EVITER CES RISQUES, NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

1. NE PAS TOUCHER LES PARTIES EN MOUVEMENT

Ne jamais mettre vos mains, doigts ou autres parties du corps à proximité de parties en mouvement du compresseur.



2. NE PAS UTILISER LE COMPRESSEUR SANS LES PROTECTIONS

Ne jamais utiliser le compresseur sans que toutes les protections soient parfaitement montées à leur place (ex. carénages, pare-courroie, soupape de sécurité); si l'entretien ou le service nécessite l'enlèvement de ces protections, vérifier qu'elles sont correctement fixées à leur place d'origine avant de redémarrer le compresseur. Il est strictement interdit de désactiver les sécurités installées sur le compresseur.

3. TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION

Utiliser toujours des lunettes ou protections équivalentes pour les yeux. Ne diriger l'air comprimé vers aucune partie de votre corps ou d'autres personnes.

4. SE PROTEGER CONTRE LES ELECTROCUTIONS

Eviter les contacts accidentels du corps avec les parties métalliques du compresseur telles que tuyaux, réservoirs ou pièces métalliques reliées à la terre. Ne jamais utiliser le compresseur en présence d'eau ou d'environnements humides. Pour les versions SD: après avoir coupé la tension depuis le tableau électrique, attendre cinq minutes avant d'enlever les panneaux de protection du variateur de façon à éviter les décharges électriques; à l'aide d'instruments appropriés, toujours vérifier qu'il n'y a pas de tension sur les parties concernées par l'intervention.

5. DEBRANCHER LE COMPRESSEUR

Débrancher le compresseur de l'alimentation électrique et purger complètement la pression du réservoir avant d'effectuer des interventions, inspections, opérations de maintenance, nettoyages, remplacements ou contrôles des éléments.

6. DEMARRAGES ACCIDENTELS

Ne jamais transporter le compresseur lorsqu'il est branché à l'énergie électrique ou lorsque le réservoir est sous pression. Vérifier que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher le compresseur à l'électricité.

7. EMMAGASINER LE COMPRESSEUR DE FAÇON APPROPRIEE

Lorsque le compresseur n'est pas utilisé, il doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri des agents atmosphériques. Le positionner hors de la portée des enfants.

8. ZONE DE FONCTIONNEMENT

La zone de fonctionnement doit toujours être propre, éventuellement, la libérer des outils non nécessaires. Elle doit être correctement aérée. Ne pas utiliser le compresseur en présence de liquides inflammables ou de gaz. Le compresseur peut produire des étincelles durant le fonctionnement. Ne pas utiliser le compresseur en cas de présence de peinture, essence, substances chimiques, colles ou tout autre matériel combustible ou explosif.

9. POSITIONNER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

Eviter que les enfants ou toute autre personne entrent en contact avec le câble d'alimentation du compresseur; toutes les personnes étrangères au travail doivent se tenir à une distance de sécurité de la zone de travail.

10.TENUE DE TRAVAIL

Ne pas porter de vêtements ou d'accessoires inapropriés, susceptibles d'être capturés par les parties en mouvement. Porter des bonnets de protection des cheveux si nécessaire.

11.PRECAUTIONS CONCERNANT LE CABLE D'ALIMENTATION

Ne jamais débrancher la fiche du courant en tirant le câble d'alimentation. Le câble doit être éloigné de la chaleur, de l'huile et des surfaces coupantes. Ne pas piétiner ou écraser le câbles avec des poids inadaptés.

12.PRENDRE SOIN DU COMPRESSEUR

Respecter les instructions de maintenance. Inspecter le câble d'alimentation périodiquement et, s'il est endommagé, le faire réparer ou remplacer par un centre de service après-vente autorisé. Vérifier l'aspect extérieur du compresseur, qui ne doit pas présenter d'anomalie visible. Si besoin, contacter le centre de service après-vente le plus proche.

13. RALLONGES ELECTRIQUES POUR UTILISATION EXTERIEURE

En cas de fonctionnement du compresseur à l'extérieur, utiliser uniquement des rallonges électriques destinées et marquées à cet effet.

14.ATTENTION

Prêtez une attention particulière à ce que vous faites et intervenez avec bon sens. N'utilisez jamais le compresseur lorsque vous êtes fatigués. Le compresseur ne doit jamais être utilisé lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, de la drogue ou de médicaments pouvant entraîner une somnolence.

15.CONTROLER LES PARTIES DEFECTUEUSES ET LES FUITES D'AIR

Avant d'utiliser à nouveau le compresseur, si une protection ou autre est endommagée, elle doit être contrôlée attentivement afin de déterminer si elle peut fonctionner comme prévu et en toute sécurité. Contrôler l'alignement des parties en mouvement, tuyaux, manomètres, réducteurs de pression, raccordements pneumatiques et tout autre élément important pour un fonctionnement normal. Toutes les pièces détériorées doivent être correctement réparées ou remplacées par un service après-vente autorisé ou remplacées comme indiqué dans le manuel d'instructions.

16.UTILISER LE COMPRESSEUR EXCLUSIVEMENT POUR LES APPLICATIONS SPECIFIEES CI-APRES

Le compresseur est une machine qui produit de l'air comprimé. Ne jamais l'utiliser pour des usages autres que ceux prévus dans le manuel d'instructions.

17.UTILISER CORRECTEMENT LE COMPRESSEUR

Faire fonctionner le compresseur conformément aux instructions de ce manuel. Ne pas laisser intervenir sur le compresseur les enfants ou autres personnes non habituées à son fonctionnement.



18. VERIFIER QUE TOUTES LES VIS, BOULONS ET COUVERCLES SONT SOLIDEMENT FIXES 19. NETTOYAGE DE LA GRILLE D'ASPIRATION

La grille de ventilation du moteur doit toujours être propre. Nettoyer régulièrement cette grille lorsque le site de fonctionnement est très sale.

20. FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR A LA TENSION NOMINALE

Faire fonctionner le compresseur à la tension spécifique indiquée sur la plaquette signalétique des caractéristiques électriques. Si le compresseur est utilisé à une tension supérieure à la tension nominale, le moteur peut s'endommager ou brûler.

21.NE JAMAIS UTILISER LE COMPRESSEUR S'IL EST DEFECTUEUX

Si le compresseur fonctionne en émettant des bruits étranges ou des vibrations excessives ou s'il semble défectueux, l'arrêter immédiatement et procéder à une vérification ou contacter le centre de service après-vente autorisé le plus proche.

22.NE JAMAIS NETTOYER LES PARTIES EN PLASTIQUE AVEC DES SOLVANTS

Les solvants tels que l'essence, les diluants, le gas-oil ou les autres substances contenant des hydrocarbures peuvent endommager les parties en plastique. En cas de nécessité, nettoyer ces parties avec un chiffon doux et de l'eau savonnée ou des liquides appropriés.

23.UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES

L'utilisation de pièces de rechange non originales entraîne l'annulation de la garantie ainsi qu'un mauvais fonctionnement du compresseur. Les pièces de rechange d'origine sont disponibles auprès des distributeurs autorisés.

24.NE PAS MODIFIER LE COMPRESSEUR

Ne pas modifier le compresseur. Consulter un centre de service après-vente autorisé pour toutes les réparations. Une modification non autorisée peut diminuer les performances du compresseur mais peut aussi être la cause d'accidents graves pour les personnes qui ne possèdent pas les connaissances techniques nécessaires pour effectuer les modifications.

25.ETEINDRE LE COMPRESSEUR LORSQU'IL N'EST PAS EN SERVICE

Lorsque le compresseur n'est pas en service, positionner l'interrupteur en position "0" (OFF), couper le courant au compresseur et ouvrir le robinet le ligne pour évacuer l'air comprimé du réservoir.

26.NE PAS TOUCHER LES PARTIES CHAUDES DU COMPRESSEUR

Pour éviter les brûlures, ne pas toucher les tuyaux, le moteur ainsi que toutes les autres parties chaudes.

27.NE PAS DIRIGER LE JET D'AIR DIRECTEMENT SUR LE CORPS

Afin d'éviter les risques, ne jamais diriger le jet d'air sur les personnes ou animaux.

28.NE PAS ARRETER LE COMPRESSEUR EN TIRANT LE CABLE D'ALIMENTATION

Utiliser l'interrupteur "O/I" (ON/OFF) pour arrêter le compresseur.

29.CIRCUIT PNEUMATIQUE

Utiliser les tuyaux et les outils pneumatiques recommandés, qui supportent une pression supérieure ou égale à la pression maximale de fonctionnement du compresseur.

30.PIECES DE RECHANGE

Pour les réparations, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine identiques aux pièces remplacées. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service après-vente autorisé.

31. POUR UNE UTILISATION CORRECTE DU COMPRESSEUR

Avant de commencer à travailler, le personnel doit être parfaitement au courant de la position et du fonctionnement de toutes les commandes ainsi que des caractéristiques du compresseur.

32.OPERATIONS DE MAINTENANCE

Les opérations d'utilisation et de maintenance des composants commerciaux montés sur la machine et non indiqués dans le présent manuel figurent dans les publications jointes.

33.NE PAS DEVISSER LE RACCORD LORSQUE LE RESERVOIR EST SOUS PRESSION

Eviter absolument de dévisser les raccords lorsque le réservoir est sous pression avant d'avoir vérifier que le réservoir soit vide.

34.NE PAS MODIFIER LE RESERVOIR

Il est interdit de percer, souder ou déformer volontairement le réservoir de l'air comprimé.

35.EN CAS D'UTILISATION DU COMPRESSEUR POUR PEINDRE

- a) Ne pas opérer dans des locaux fermés ou à proximité de flammes libres.
- b) Vérifier que le local dans lequel les opérations ont lieu soit correctement aéré.
- c) Protéger le nez et la bouche avec un masque approprié.

36.NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS OU LES MAINS A L'INTERIEUR DES GRILLES DE PROTECTION

Ne pas introduire d'objets ou les mains à l'intérieur des grilles de protection afin d'éviter les dommages physiques et au compresseur.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE ET LES METTRE A DISPOSITION DES PERSONNES QUI VEULENT UTILISER CET APPAREIL! NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'APPORTER TOUTES LES MODIFICATIONS NECESSAIRES SANS PREAVIS.



2 Informations préliminaires concernant la machine

2.1 Description générale

Le compresseur rotatif à vis a été spécifiquement conçu pour réduire les coûts de maintenance pour l'opérateur. Le meuble extérieur est entièrement recouvert d'un habillage en matériel insonore anti-huile, ce qui garantit une plus longue durée de vie.

La disposition des organes est telle que toutes les parties vitales pour effectuer la maintenance sont accessibles en ouvrant les panneaux appropriés dotés de serrures rapides.

Du même côté se trouvent tous les filtres ainsi que tous les dispositifs de réglage et de sécurité (filtre à huile, filtre à air, filtre déshuileur, soupape de réglage, soupape de minimum, soupape de sécurité pression maximum, thermostat, tension courroies, unité de compression à vis, pressostat, vidange et remplissage d'huile du réservoir déshuileur.

Remarque! Pour le marché européen, les réservoirs des compresseurs sont construits selon la

Directive 87/404/CEE. Pour le marché européen, les compresseurs sont construits

conformément à la Directive 98/37/CEE.

Remarque! Vérifier votre modèle sur la plaquette signalétique située sur le compresseur ainsi

qu'au début de ce manuel.

LUBRIFIANTS CONSEILLES

Toujours utiliser de l'huile pour turbine avec environ 46 cSt à 40 °C et un point d'écoulement d'au moins -8 +10 °C. Le point de flamme doit être supérieur à +200 °C.

Dans les compresseurs rotatifs à vis, la fonction de l'huile est de lubrifier et de refroidir le groupe vis. Elle a aussi pour fonction de sceller et de garantir une étanchéité maximale du compresseur à l'intérieur du bloc. On comprend alors l'importance du choix correct de l'huile pour ce type de compresseur.



NE JAMAIS MELANGER DES HUILES DIFFERENTES

HUILE VIS POUR VERSIONS DR/SD

FIAC SYNT/RS D 46

OU EN ALTERNATIVE

SHELL CORENA AS46 MOBIL RARUS SHC 1025

OU DES HUILES TOTALEMENT SYNTHETIQUES AYANT LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE CELLES SUSMENTIONNEES

Utiliser de l'huile gradation VG32 pour climats froids et VG68 pour climats tropicaux. Il est conseillé d'utiliser des huiles synthétiques pour climats très chauds et humides.

2.2 Utilisation prévue

Les compresseurs avec silencieux rotatifs a vis ont été conçus et fabriqués uniquement pour produire de l'air comprimé. TOUT USAGE AUTRE QUE CELUI INDIQUE DEGAGE LE FABRICANT DE TOUS LES RISQUES EVENTUELS SUSCEPTIBLES DE SE PRESENTER.

Dans tous les cas, l'utilisation du compresseur pour une fonction autre que celle concordée au moment de l'achat <u>DEGAGE LE FABRICANT DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES A LA MACHINE, AUX CHOSES OU AUX PERSONNES.</u> L'installation électrique n'est pas prévue pour des usages dans des environnements antidéflagrations ou pour des produits inflammables.



NE JAMAIS DIRIGER LE JET D'AIR SUR DES PERSONNES OU ANIMAUX. NE PAS UTILISER L'AIR COMPRIME PRODUIT PAR LES COMPRESSEURS LUBRIFIES COMME APPAREILS RESPIRATOIRES OU DANS DES PROCESSUS PRODUCTIFS OU L'AIR EST EN CONTACT DIRECT AVEC DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES S'IL N'A PAS ETE PREALABLEMENT FILTRE ET TRAITE POUR CES USAGES.

2.3 Caractéristiques techniques

Pression max. Volume d'air fourni ISO 1217 Raccord de sortie d'air Quantité lubrifiant Puissance ventilateur Résidu d'huile dans l'air Moteur électrique 2 pôles Puissance fournie Degré de protection Service Nombre maximum de démarrage/heure Limites de température ambiante Niveau sonore (2000/14/CE) Dimensions	Modèle			HP40			HP50		
Volume d'air fourni ISO 1217 Vmin 1266+4840 1210+4280 1160+3750 2050+580 1900+5270 Raccord de sortie d'air metre d'air metre d'air metre d'air metre d'air metre d'air metre annieur de démangelheur metre ambiente metre ambiente metre ambiente metre ambiente metre ambiente metre de demangelheur metre ambiente metre ambiente metre d'air metre de l'air metre de l'air metre de l'air metre ambiente metre ambiente metre ambiente metre d'air metre ambiente metre d'air metre d'air metre d'air metre ambiente metre d'air metre d'air metre d'air metre ambiente metre d'air metre d'air metre d'air metre d'air metre d'air metre ambiente metre d'air metre	Pression max.	bar/psi	8-116	10-145	13-188	8-116	10-145	13-188	
cfm 44+171 43+151 41+132 72+207 67+186 Baccord de sortie d'air I 1°½ G 1° 1° 1° 1° <t< th=""><th>Volume d'air fourni ISO 1217</th><th>l/min</th><th>1260÷4840</th><th>1210÷4280</th><th>1160÷3750</th><th>2050÷5850</th><th>1900÷5270</th><th>1750÷4500</th><th></th></t<>	Volume d'air fourni ISO 1217	l/min	1260÷4840	1210÷4280	1160÷3750	2050÷5850	1900÷5270	1750÷4500	
Raccord de sortie d'aire R 1° % G		cfm	44÷171	43÷151	41÷132	72÷207	67÷186	62÷159	
Quantité lubrifiant I 51	Raccord de sortie d'air	Œ	1" ½ G	1" ½ G	1" ½ G	1" ½ G	1" ½ G	1" ½ G	
Pesidu d'huile dans l'air ppm ≤1 ≤2 <th< th=""><th>Quantité Iubrifiant</th><th>_</th><th>51</th><th>51</th><th>51</th><th>51</th><th>51</th><th>51</th><th></th></th<>	Quantité Iubrifiant	_	51	51	51	51	51	51	
r electrique 2 pôles EC F	Puissance ventilateur	m³/h							
Moteur électrique 2 pôles IEC A 40/30 40/30 40/30 50/37 50/37 Puissance fournie IPMW 40/30 40/30 55 55 50/37 50/37 Degré de protection IPMM 55 55 55 55 55 55 Service Nombre maximum de démarrage/heure N° 1 51 51 51 Limites de température ambiante C (min/max) 5/45 5/45 5/45 5/45 5/45 Niveau sonore (2000/14/CE) dB(A) 67 67 67 67 67 67 67 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 60	Résidu d'huile dans l'air	mdd	VI	Vı	∀	∑ I	VI	Vı	
Puissance fournie HP/KW 40/30 40/30 40/30 50/37	Moteur électrique 2 pôles	IEC							
Degré de protection IP 55 <th>Puissance fournie</th> <th>HP/kW</th> <th>40/30</th> <th>40/30</th> <th>40/30</th> <th>50/37</th> <th>50/37</th> <th>50/37</th> <th></th>	Puissance fournie	HP/kW	40/30	40/30	40/30	50/37	50/37	50/37	
Service Nombre maximum de démarrage/heure Nombre maximum de démarrage/heure Nombre maximum de démarrage/heure S1 S2 S2 <th></th> <th><u>⊕</u></th> <th>55</th> <th>55</th> <th>55</th> <th>55</th> <th>55</th> <th>55</th> <th></th>		<u>⊕</u>	55	55	55	55	55	55	
maximum de démarrage/heure N° Action Action 5/45 <			S 1	S 1	S1	S 1	S 1	S 1	
s de température ambiante °C (min/max) 5/45 6/45	Nombre maximum de démarrage/heure	°							
L sonore (2000/14/CE) dB(A) 67 67 67 69 69 sions mm 1750 X 950 X 1700 1750 X 950 X 1700 1000 1000	Limites de température ambiante	°C (min/max)	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45	5/45	
isions mm 1750 X 950 X 1700 Kg	Niveau sonore (2000/14/CE)	dB(A)	29	29	29	69	69	69	
Kg	Dimensions	mm	17	50 X 950 X 17	00	17	50 X 950 X170	00	
	Poids	Kg		980			1000		

Niveau sonore mesuré en champs libre à 1 m de distance ±3dB(A) à la pression maximum d'utilisation.

Remarque! Les caractéristiques techniques et les dimensions de la machine peuvent subir des variations à tout moment et sans préavis.

La valeur du niveau sonore peut augmenter de 1 à 10 dB(A) en fonction du site sur lequel le compresseur est installé.



3 Transport, manutention, emmagasinage



Avant de procéder à la lecture du chapitre suivant, pour une utilisation du compresseur en toute sécurité, consulter les normes de sécurité du paragraphe 1.3.

3.1 Transport et manutention de la machine emballée



Le transport du compresseur emballé doit être effectué par du personnel qualifié, à l'aide d'un chariot à fourches.

Avant d'effectuer une intervention quelconque de transport, vérifier que la portée de l'élévateur est adaptée à la charge à lever.

Positionner les fourches exclusivement comme indiqué sur la figure. Après avoir positionné les fourches dans les points indiqués, lever lentement, en évitant les mouvements brusques.






Ne jamais rester, pour quelque raison que ce soit, dans la zone des opérations et ne pas monter sur la caisse durant les déplacements.

3.2 Emballage et déballage

Afin d'être protégé et de ne pas subir de dommages durant l'expédition, généralement, le compresseur est emballé sur une palette en bois, sur laquelle il est fixé au moyen de vis puis il est recouvert d'un carton. Sur l'emballage du compresseur figurent tous les pictogrammes/informations nécessaires à l'expédition. A la réception du compresseur, après avoir enlevé la partie supérieure de l'emballage, il est nécessaire de contrôler qu'aucun dommage n'a été subi durant l'expédition. Dans le cas contraire, nous vous conseillons d'adresser une réclamation écrite, si possible accompagnée de photographies des parties endommagées, à votre assureur, en faisant parvenir une copie au **fabricant** et une au transporteur.

A l'aide d'un chariot à fourches, transporter le compresseur le plus proche possible du lieu d'installation prévu, ensuite, enlever soigneusement l'emballage protecteur sans le détériorer, en suivant les indications ci-dessous:

- Enlever les vis de fixation et ouvrir la cage 1.
- Enlever le carton 2 de protection.



Remarque! Le compresseur peut être laissé sur la palette de l'emballage pour faciliter les éventuels déplacements.

Contrôler attentivement que le contenu correspond exactement aux documents d'expédition. En ce qui concerne l'élimination de l'emballage, l'utilisateur doit respecter les normes en vigueur dans le pays d'installation.

Remarque! Le déballage de la machine doit être effectué par du personnel qualifié, à l'aide d'outils appropriés.

3.3 Emmagasinage du compresseur emballé et déballé.

Pendant toute la période d'inactivité du compresseur avant son déballage, l'emmagasiner dans un lieu sec, avec une température comprise entre $+5^{\circ}$ C et $+45^{\circ}$ C et en position permettant d'éviter le contact avec les agents atmosphériques.

Pendant toute la période d'inactivité du compresseur après son déballage, dans l'attente de sa mise en service ou en cas d'interruption de production, le protéger avec des bâches afin d'éviter que la poussière se dépose sur les mécanismes.

Si le compresseur reste inactif pendant de longues périodes, il est nécessaire de vidanger l'huile et de contrôler le fonctionnement.



4 Installation



Avant de lire le chapitre suivant et dans le but d'utiliser le compresseur en toute sécurité, consulter les normes de sécurité du paragraphe 1.3.

4.1 Conditions d'environnement autorisées

Positionner le compresseur à l'endroit prévu au moment de la commande, dans le cas contraire, le **fabricant** dégage toute responsabilité en cas d'éventuels inconvénients.

Pour les versions SD il est nécessaire de prêter une plus grande attention au nettoyage du local dans la mesure où dans le compresseur se trouvent les filtres d'aspiration du ventilateur électrique du tableau électrique. Sauf indication contraire au moment de la commande, il est entendu que le compresseur doit fonctionner régulièrement dans les conditions ambiantes indiquées aux points suivants.

TEMPERATURE AMBIANTE

Pour un fonctionnement idéal du compresseur, il est nécessaire que la température ambiante ne soit pas inférieure à 5 °C et supérieure à 45 °C.

En cas de température ambiante inférieure à la valeur minimum, on peut constater une séparation de condensation dans le circuit et, par conséquent, un mélange d'eau et d'huile, cette dernière perdant alors ses qualités et ne garantissant plus la formation homogène du voile lubrifiant entre les parties en mouvement, avec possibilités de grippages.

En fonctionnant à une température ambiante supérieure à la valeur maximum autorisée, le compresseur aspirerait de l'air trop chaud, ne permettant pas à l'échangeur de chaleur de refroidir l'huile dans le circuit de façon correct, en augmentant la température de fonctionnement de la machine et en provoquant l'intervention de la sécurité thermique qui arrête le compresseur en cas de surchauffe du mélange air/huile en sortie de la vis.

Le dissipateur du variateur pourrait atteindre des températures susceptibles de provoquer son arrêt (versions **SD**).

La température maximale doit être mesurée lorsque le compresseur fonctionne.

ECLAIRAGE

Le compresseur a été conçu en tenant compte des normes et en essayant de réduire au minimum les zones d'ombre afin de faciliter l'intervention de l'opérateur. L'éclairage de l'établissement est aussi très important pour la sécurité des personnes. Le local d'installation du compresseur ne doit pas présenter de zones d'ombre, de lumières aveuglantes ni d'effets stroboscopiques dus à l'éclairage.

ENVIRONNEMENT AVEC RISQUE D'EXPLOSION ET/OU D'INCENDIE

En version standard, le compresseur n'est pas prévu et conçu pour fonctionner dans des environnements avec atmosphère explosive ou risque d'incendie. Le compresseur peut avoir une baisse de prestations à la température maximale admissible de l'environnement, avec une humidité relative supérieure à 80 % et à une hauteur supérieur aux 1000 m au-dessus niveau de mer.

Pour les versions **SD** l'humidité relative maximum à toutes les altitudes est de 95%, il ne doit pas y avoir présence de condensation.

4.2 Espace nécessaire pour l'utilisation et la maintenance

Le local d'installation du compresseur à vis doit être vaste, bien aéré, sans poussière, à l'abri de la pluie et du gel.


Le compresseur aspire une grosse quantité d'air nécessaire à sa ventilation interne; un environnement poussiéreux crée dans le temps des dommages et difficultés de fonctionnement.


Une fois à l'intérieur, une partie de la poussière est aspirée par le filtre à air, ce qui provoque son obstruction rapide; de plus, une partie se dépose sur tous les composants et sera projetée contre le radiateur de refroidissement, empêchant ainsi l'échange de chaleur.

Il est donc évident que le nettoyage du lieu d'installation est déterminant pour le bon fonctionnement de la machine et permet d'éviter des coûts de fonctionnement et de maintenance excessifs. Pour faciliter les interventions de maintenance et créer une circulation d'air favorable, il est nécessaire de laisser un espace libre autour du compresseur (voir figure).

Le local doit être équipé d'ouverture vers l'extérieur, situées à proximité du sol et du plafond, adaptées pour permettre la circulation naturelle de l'air.

Si cela n'est pas possible, il est nécessaire d'installer des ventilateurs ou extracteurs en mesure de garantir un débit d'air de 20% supérieur à celui de refroidissement. Débit minimum conseillé du ventilateur 2500 m³/h.





Dans des environnements défavorables, il est possible d'utiliser des conduits pour l'entrée et la sortie de l'air; les conduits doivent avoir les dimensions de la grille d'aspiration et d'évacuation; en cas de longueur des conduits supérieure à 3 mètres, contacter le **Service Après-vente autorisé**.

Remarque!

Il est possible de monter un convoyeur de l'air de ventilation chaud expulsé, qui, ensuite, peut être utilisé pour réchauffer l'air ambiant ou autres. Il est important que la section du système de prélèvement de l'air chaud soit supérieure à la somme de la section des fentes de la grille, ce système doit être équipé d'une aspiration forcée (ventilateur), afin de favoriser un débit constant(section minimum 1200cm²).

4.3 Positionnement du compresseur

Après avoir déterminé l'endroit où le compresseur sera positionné, il est nécessaire de vérifier que le compresseur repose sur un sol plat.

La machine n'a pas besoin de fondation ni d'autre préparation spécifique de la surface d'appui.



Ne pas fixer le compresseur au sol de façon rigide.



4.4 Raccordement aux sources d'énergie et contrôles correspondants

4.4.1 Branchement du compresseur à l'installation électrique de ligne



Le branchement électrique de la machine à la ligne doit être effectué par le client, à sa charge exclusive et sous sa responsabilité, en faisant appel à du personnel qualifié et conforme à la norme de travail EN 60204.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA TERRE

Ce compresseur doit être relié à la terre lorsqu'il est en service afin de protéger l'opérateur des électrocutions. Il est nécessaire que le branchement électrique soit effectué par un technicien qualifié. Il est recommandé de ne jamais démonter le compresseur ni d'effectuer d'autres branchements. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des services après-vente autorisés ou autres centres qualifiés. Le conducteur de terre du câble d'alimentation du compresseur doit être uniquement et exclusivement relié à la borne **PE** du bornier du compresseur. Avant de remplacer la fiche du câble d'alimentation, brancher le fil de terre.



Eviter tous les risques d'électrocution. Ne jamais utiliser le compresseur avec un câble électrique. Contrôler régulièrement les câbles électriques. Ne jamais utiliser le compresseur à l'intérieur ou à proximité de l'eau ou d'un endroit dangereux où des électrocutions peuvent se produire.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Les **compresseurs triphasés** (L1+L2+L3+PE)doivent être installés par un technicien spécialisé. Les compresseurs triphasés sont fournis sans fiche et sans câble.Le câble d'alimentation doit entrer dans le coffret électrique en passant dans le serre-câble 1 situé en haut sur le boîtier électrique.



Faire attention que le câble n'entre pas accidentellement en contact avec des parties en mouvement ou fonctionnant à températures élevées, éventuellement, les bloquer avec des colliers. La section des conducteurs du câble d'alimentation (installé sur passerelles ouvertes et avec température ambiante maximale de 45°C), doit être la suivante:

Puissance Hp	Tension nominale				
	480V	440V	380/415V	220/240V	
40			25 mm ²	50 mm ²	
50			25 mm ²	70 mm ²	

Il est conseillé d'installer la prise et l'interrupteur magnétothermique à proximité (4 m maximum) du compresseur. L'interrupteur magnétothermique doit présenter les caractéristiques indiquées dans le tableau suivant; les fusibles sont déjà installés dans l'interrupteur bloque-porte et présentent les caractéristiques suivantes:

Puissance Hp	Tension nominale			
	38	0/415V		220/240V
	Magnétothermique	Fusible	Magnétothermique	Fusible
40	100 A	100 A	160 A	160 A
50	125 A	125 A	200 A	200 A



Pour les modèles SD:

Puissance Hp		Tension no	ominale		
	3	80/415V	I	220/240V	
	Magnétothermique	Fusible	Magnétothermique	Fusible	
40	63A	100A	/	/	
50	80A	125A	/	1	

Remarque!

Les valeurs des interrupteurs magnétothermiques se réfèrent à des interrupteurs de caractéristique ${\bf K}$.

Vérifier que la puissance installée en KW est d'au moins le double de l'absorption du moteur électrique, pour les modèles **SD** la puissance installée en kW doit être égale à celle absorbée par le compresseur. Tous les **compresseurs avec silencieux rotatifs a vis** sont dotés de démarrages étoile/triangle qui permet le démarrage du moteur avec la plus faible consommation d'énergie au départ.

La tension de la ligne doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette signalétique des caractéristiques électriques de la machine; la plage de tolérance admise doit être limitée à plus ou moins 6 %. EXEMPLE:

Tension Volt 400: minimum tolérée 376 Volts - maximum tolérée 424 Volts

La fiche du câble d'alimentation ne doit jamais être utilisée comme interrupteur mais doit être introduite dans une prise de courant commandée par un interrupteur différentiel adapté (magnétothermique).



Ne jamais utiliser la prise de terre à la place du neutre. Le branchement à la terre doit être effectué selon les normes de prévention en matière d'accident (EN 60204). Vérifier que la tension de ligne correspond à celle requise pour le fonctionnement correct du compresseur. On conseille la vérifie trimestrielle de la dentelure de câbles d'alimentation de la machine magnetotermique.

VERIFICATION DU SENS DE ROTATION

Lors du premier branchement du compresseur à l'installation électrique de ligne, vérifier l'absence d'une ALARME DE STOP, indiquée par la del 2 rouge fixe, un signal sonore et un message sur l'afficheur 1 indiquant «ALARME ROTATION».

Cette alarme signale une erreur de branchement des câbles électriques d'alimentation (relatifs aux trois phases) qui provoque un mauvais sens de rotation du groupe vis. Après avoir rétabli le branchement correct des câbles, appuyer sur la touche RAZ 3.

Attention! Un sens de rotation erroné pendant plus de 20 secondes provoque des dommages irréparables du compresseur.



Remarque! Sur les modèles SD "ALARME ROTATION" signifie que le moteur du ventilateur tourne dans le mauvais sens, ce qui provoque un refroidissement incorrect du radiateur, avec pour conséquence l'alarme "ALARME TEMPERATURE".



4.4.2 Raccordement à l'installation pneumatique de ligne



Toujours utiliser des tuyaux pneumatiques pour air comprimé présentant des caractéristiques de pression maximum temperature et section appropriées à celles du compresseur. Ne pas essayer de réparer le tuyau lorsqu'il est défectueux.



Raccorder le compresseur à l'installation pneumatique de la ligne en utilisant le raccord 1 présent sur le compresseur. Utiliser un tuyau d'un diamètre supérieur ou égal à la sortie du compresseur. Installer, entre le compresseur et le réservoir et entre le réservoir et la ligne, deux robinets à bille d'un débit identique à celui du compresseur.

Ne pas installer de soupape de non-retour entre le compresseur et le réservoir. La soupape de non-retour est déjà installée à l'intérieur du compresseur.

5 Utilisation du compresseur



Avant de procéder à la lecture du chapitre suivant, pour une utilisation du compresseur en toute sécurité, consulter les normes de sécurité du paragraphe 1.3.

5.1 Préparation du compresseur à l'utilisation

5.1.1 Principe de fonctionnement

L'air aspiré à travers le filtre passe par une soupape qui en régule le débit puis il arrive à la vis où, en se mélangeant à l'huile, il est comprimé.

Le mélange air/huile produit par la compression arrive dans un réservoir où se produit tout d'abord la première séparation par gravité; l'huile, plus lourde, se dépose au fond, elle est refroidie en passant par un échangeur de chaleur, filtrée puis injectée à nouveau dans la vis.

Les fonctions de l'huile sont le refroidissement de la chaleur produite par la compression, la lubrification des roulements et l'étanchéité de l'accouplement au niveau des lobes des vis. A travers un filtre déshuileur, l'air est une nouvelle fois purifié des résidus de particules d'huile. Refroidi à travers un autre échangeur de chaleur, il sort enfin à l'utilisation à basse température, avec des résidus d'huile acceptables (≤1p.p.m.). Un système de sécurité contrôle les points vitaux de la machine en en signalant les éventuelles anomalies. La température du mélange air/huile à la sortie de la vis est contrôlée par une sonde thermostatique qui arrête le compresseur lorsque sa valeur est élevée (105 °C).

Sur le moteur électrique se trouve une protection thermique qui arrête immédiatement le compresseur en cas d'absorption excessive de courant à cause d'une panne mécanique ou électrique.

5.1.2 Fonctionnement compresseur avec variateur versions "SD" (speed drived)

Principe de la vitesse du compresseur commandée par le variateur

La pression de réseau est monitorée par un transducteur de pression et transmise au variateur de fréquence au moyen d'une entrée analogique. La valeur nominale programmée est transmise au variateur, qui compare les valeurs et, en fonction des nécessités, règle la vitesse du moteur et, par conséquent, le débit d'air comprimé, en s'adaptant ainsi à la pression requise (0,5 bar en moins par rapport à la pression programmée).

Vitesse du moteur

La fréquence d'actionnement du moteur peut varier de 15Hz (environ) à 65Hz (environ), des différences sont possibles en fonction des modèles.

Dans tous les cas, il est conseillé de ne jamais modifier les valeurs de vitesse programmées par le fabricant. Une vitesse plus faible ou plus élevée mal programmée risque d'endommager le moteur de façon irréparable.

Le moteur est conçu pour un fonctionnement en continu dans la plage des fréquences programmées en phase d'essai.

Le moteur possède un "plus" de puissance pour compenser l'obstruction des filtres ou les éventuelles pertes de pression.

Réglage

p.min: pression de fermeture

p.max: pression de passage à la marche à vide

Le réglage par variateur présente les trois phases suivantes :

- fonctionnement avec modulation de la vitesse en fonction de la pression programmée;
- fonctionnement à vide;
- stand-by.

Le moteur varie la vitesse en modifiant la vitesse du groupe compresseur puis en en modifiant le débit d'air.



Lorsque la demande d'air est plus importante, avec pour conséquence une diminution de la pression de ligne, le variateur fait augmenter la vitesse du moteur en augmentant le débit de l'air. Lorsque la demande d'air est moins importante, le variateur fait diminuer la vitesse du moteur en diminuant le débit d'air, par conséquent la pression de réseau reste constante au fur et à mesure que la consommation d'air varie.

Si la demande d'air est trop basse, le compresseur fonctionne à la vitesse minimum autorisée en consommant ainsi uniquement l'énergie électrique indispensable à la consommation.

Si la demande d'air est nulle, le compresseur entre en fonctionnement à "vide" pendant environ deux minutes puis passe en fonctionnement "STAND-BY".

Si la pression de ligne descend en dessous de la valeur de pression minimum programmée, le compresseur repart pour garantir le débit nécessaire en reportant la pression dans des valeurs correctes.

5.2 Commandes, signalisations et sécurités du compresseur

5.2.1 Pupitre de commande

Le pupitre de commande est constitué d'une série de poussoirs pour les principales fonctions de manœuvre et de contrôle du compresseur.

1 DEL VERTE

Indique que le compresseur est sous tension.

2 **DEPART** (1)

Cette touche permet de démarrer le compresseur.

3 STOP (0)

Appuyer sur ce bouton pour éteindre le compresseur (en mode retardé).

4 DEFAUT

Cette touche permet de sortir de la programmation du compresseur.

5 PROGRAM

Cette touche permet d'activer la programmation.

6 TOUCHES DE DEROULEMENT DES MENUS

Ces quatre touches permettent de dérouler les menus visualisés sur l'afficheur.

7 RAZ


Appuyer sur ce poussoir pour annuler une opération quelconque ou remettre à zéro une alarme après élimination de la cause de cette dernière.

8 DEL ROUGE

Indique une alarme.

9 AFFICHEUR DIGITAL

Les différents menus ainsi que les paramètres contrôlés sont visualisés sur l'afficheur digital.




10 POUSSOIR D'URGENCE

Ce poussoir, avec blocage mécanique, sert pour arrêter immédiatement le compresseur en cas d'urgence. Lorsque le poussoir est bloqué, le démarrage du compresseur est empêché. Pour rétablir le compresseur au fonctionnement, tourner et tirer le poussoir d'urgence, ensuite, appuyer sur le poussoir de RAZ 7, le compresseur est ainsi prêt à redémarrer.

5.2.2 Dispositifs auxiliaires de commande

1 POUSSOIR DE RAZ RELAIS THERMIQUE HUILE

Il positionné sur le côté du boîtier électrique, à l'intérieur du compresseur. Appuyer sur ce poussoir pour rétablir le fonctionnement du relais thermique huile.



5.2.3 Description du boîtier électronique

Les compresseurs rotatifs à vis sont dotés d'un Boîtier Electronique dont le panneau de commande a été décrit au **Paragraphe 5.2.1**.

Le boîtier électronique est en mesure de gérer le fonctionnement de la machine avec efficacité et en toute sécurité.

<u>Au premier branchement du compresseur</u> à la tension électrique nominale, vérifier l'absence d'une ALARME DE STOP indiquée par le **voyant rouge fixe** (ALARM sur le tableau de bord), par un bip sonore et par une inscription clignotante sur l'afficheur indiquant:

	ALARM ROTATION	
L		لـ

Cette alarme signale un mauvais branchement des câbles électriques d'alimentation (relatifs aux trois phases) qui entraîne un <u>sens de rotation erroné du groupe vis</u>. Pour les modèles SD le sens de rotation erroné est celui du moteur du ventilateur du radiateur. Dans cette condition la machine ne peut absolument pas partir. Après avoir rétabli le branchement correct des câbles, appuyer sur la touche RESET du tableau de bord, ce qui permet de prédisposer le compresseur pour un départ correct. (Pour de plus amples détails, voir le paragraphe **4.4.1 Vérification du sens de rotation**)

CONTROLE PROGRAMMATIONS

1) Lorsque la machine est prête, "START POUR PARTIR" sur l'afficheur, il est possible de contrôlet la programmation du boîtier électronique en appuyant sur «flèche vers le haut» ou «flèche vers le bas» sur le tableau de commande:

Remarque ! Pour comprendre la signification des tailles citées, se référer aux descriptions des menus.

ALARM TEMPERAT ()	STAR-DELTA TIME ()	NUM.LO TEMP. ALARMS
TYPE OF SENSOR ()	BUZZ. (s/n) (2/1)	NUM.ALL.PRESS.
LANG SEL (0-4)	T.MARCIA A VUOTO	NUM.ALL.TERMICA ()
SEL.PSI/BAR 2/1	SETUP CLI.P.MAX	N.ALL.TEMP.MOT.
SEL.FAR/CELS 2/1	SETUP CLI.P.MIN	H WORKED
C.R. (2/1) (s/n)	MAINTEN. TIME	H COMPR
PRESS.ALARMS ()	NUM.TEMP. ALARMS ()	ORE SPEGNIM.RETE

Pour sortir, appuyer sur la touche de DEFAULT.

- 2) En appuyant simultanément la «flèche vers la gauche» et la «flèche vers la droite» du tableau de commande, l'afficheur visualise pendant quelques secondes:
 - Heures totales travaillées (OL)
 - Heures travaillées en charge (OC)
 - Heures restantes avant le premier entretien (MANUT)

Exemple:

OL: 150 - - MANUT OC: 100 - - 2850

Où:

OL = 150 h OC = 100 h MANUT = 2850 h

MENUS ACCESSIBLES AUX CLIENTS

PASSWORD	MENU	POUR ENTRER	POUR SORTIR
"< + DEFAULT"	<u>AUTOTEST</u>	Touches < et DEFAULT appuyées simultanémen	Touche "STOP"
"> + DEFAULT"	<u>CLIENT</u>	Touches > et DEFAULT appuyées simultanémen	Touche "DEFAULT"

AUTOTEST ("< + DEFAULT" simultanément)

Pour entrer dans le menu, appuyer simultanément sur les touches < et DEFAULT. L'AUTOTEST vérifie automatiquement les branchements électriques de la machine.

TEST EN COURS STOP POUR SORTIR

Pour sortir de l'AUTOTEST il est nécessaire d'appuyer sur le bouton stop comme indiqué sur l'afficheur.

F

MENU CLIENT ("> + DEFAULT" simultanément)

Pour entrer, appuyer simultanément sur les touches > et DEFAULT. Le MENU CLIENT permet d'étalonner les mesures suivantes :

- 1. Pression d'enclenchement (P.min) du compresseur
- 2. Pression de désactivation (P.max) du compresseur
- 3. Temps de marche à vide

Pour faire défiler les mesures indiquées, appuyer sur les touches «flèches vers le bas» ou flèche vers le haut» du tableau de commande et appuyer sur la touche "DEFAULT" pour sortir.



Pour changer la valeur de P.min (égale à 8 bars dans l'exemple), appuyer sur "PROGRAM" et saisir la nouvelle valeur en décimales, sans virgule, avec les touches «flèche vers le bas» ou «flèche vers le haut» du tableau de commande puis appuyer sur "PROGRAM".

Ex: pour programmer P.min = 7.5 bars

- appuyer sur "PROGRAM"
- saisir "75"
- appuyer sur "PROGRAM"

Remarque! P.min doit être supérieure ou égale à 5.5 bars/79.8 psi (P.max - P.min) doit être supérieure ou égale à 1 bar/14.5 psi

Pour sortir du menu, appuyer sur la touche "DEFAULT".

Pour changer la valeur de P.max (égale à 10 bars dans l'exemple) appuyer sur "PROGRAM" et saisir la nouvelle valeur en décimales, sans virgule, avec les touches «flèche vers le bas» ou «flèche vers le haut» du tableau de commande puis appuyer sur "PROGRAM".

Remarque! P.max doit être au moins de 0.5 bar/7.2 psi inférieure à P.alarme. (P.max - P.min) doit être supérieure ou égale à 1 bar/14.5 psi

Pour sortir du menu, appuyer sur la touche "DEFAULT".

Spécifie le temps de marche à vide du compresseur en secondes. Pour le modifier, saisir la nouvelle valeur avec les touches «flèche vers les bas» ou «flèche vers le haut» du tableau de commande (en secondes) puis appuyer sur "PROGRAM".

Remarque! Le temps de marche à vide minimum est de 120 s, la valeur maximum est de 600 s.

Pour sortir du menu, appuyer sur la touche "DEFAULT".

Spécifie la valeur des kwh consommés jusqu'au moment de la dernière remise à zéro.(uniquement "SD") Saisir "0" (Zéro) pour remettre le compteur à zéro.

Pour sortir du menu, appuyer sur la touche "DEFAULT".



Récapitulatif:

OBLIGATIONS D'ETALONNAGE

- P.max < P.alarme 0.5 bar/7.2 psi
- P.min > 5.5 bar/79.8 psi
- DP = (P.max P.min) > 1 bar/14.5 psi
- 120 s < T. MARCHE A VIDE < 600 s
- "0" Pour remettre le compteur à zéro.

ALARMES

Les alarmes qui peuvent survenir peuvent être regroupées en deux catégories :

- A) ALARME de stop (voyant rouge fixe)
- B) ALARME d'avertissement (voyant rouge clignotant)
- C) ALARMES VARIATEUR de stop et d'avertissement (voyant rouge fixe ou clignotant)

A) ALARME de stop

Ce type d'alarme <u>entraîne le blocage du fonctionnement du compresseur</u> et est indiqué par le **voyant rouge fixe** (ALARM sur le tableau de bord), par un bip sonore et par une inscription clignotante sur l'afficheur indiquant la cause de l'alarme.

1. Lorsque la pression P dépasse la pression limite P.alarme (cas où l'augmentation de pression est si rapide qu'elle ne permet pas à la pression de désactivation P.max d'intervenir) le message suivant apparaît sur l'afficheur:

ALARME PRESSION

LE COMPRESSEUR S'ARRETE!!

Pour faire repartir la machine:

Une fois la pression P diminuée (P < P.alarme) appuyer sur la touche "RESET" pour prédisposer compresseur au redémarrage. A ce point l'afficheur indique :

	START	7
	POUR PARTIR	١
L		┙


2. Lorsque la limite de température huile-air est dépassée (T>T.alarme=105°C/221°F), l'afficheur indique:



LE COMPRESSEUR S'ARRETE!!

Pour faire repartir la machine:

Après une diminution de la température T d'au moins10°C/18°F par rapport à la température limite, procéder au RESET (RAZ) présent à l'intérieur du compresseur (il est nécessaire d'ouvrir la porte avant) puis appuyer sur le bouton RESET (RAZ) de la carte.




[&]quot;p.Alarme" est modifiable dans le menu "PROGRAMMATION" du fabricant.

F

3.	Lorsque le moteur électrique du ventilateur électrique va en PROTECTION THERMIQUE, l'afficheur indique:
	LE COMPRESSEUR S'ARRETE II

Pour faire repartir la machine:



Attendre que la température du moteur redevienne normale.

Après avoir éliminé la cause de l'alarme, appuyer sur la touche "RESET" du tableau de bord de contrôle. Le capteur thermique se trouve à l'intérieur du moteur du ventilateur, par conséquent, il est nécessaire d'attendre son refroidissement.

4. L'afficheur peut indiqué:

LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS!

Cette alarme signale un mauvais branchement des câbles électriques d'alimentation (relatifs au trois phases).



<u>Un branchement correct élimine le mauvais sens de rotation du groupe vis et du moteur du ventilateur.</u> Sur les modèles SD le mauvais sens de rotation concerne uniquement le moteur du ventilateur.

Pour faire repartir la machine:

Après avoir exécuté le branchement correct des câbles, appuyer sur la touche "RESET" (RAZ) du tableau de bord de contrôle.

5. L'afficheur peut indiqué:

LE COMPRESSEUR NE DEMARRE PAS A CAUSE DE LA FAIBLE TEMPERATURE DU GROUPE VIS (-6°C).




Pour faire repartir la machine:

Si la température monte jusqu'à a -5° C, appuyer sur la touche "RESET" (RAZ) pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

6. L'afficheur peut indiqué:

LE COMPRESSEUR S'ARRETE!!

Le PTC à l'intérieur du moteur signale que la température interne est trop élevée.



Pour faire repartir la machine:

Si la température du moteur descend à des valeurs normales et après avoir éliminé la cause de l'alarme, appuyer sur la touche «RESET» (RAZ) pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

B) ALARME d'avertissement

Ce type d'alarme <u>n'entraîne pas le blocage du fonctionnement du compresseur</u> et est signalé par le **voyant rouge clignotant** (ALARM sur le tableau de bord), par un bip sonore et par une inscription indiquant l'avertissement sur l'afficheur.



Signale l'obstruction du filtre à air. Il est nécessaire de procéder au remplacement ou au nettoyage du filtre dès que possible.



2. | WARNING FIL. DISOLEATORE

Indique l'obstruction du filtre déshuileur à l'intérieur du réservoir séparateur. Il est nécessaire de procéder au remplacement du filtre le plus rapidement possible.

3. TEMPO MANUTENZ

Indique que le délai prévu pour l'entretien est dépassé. Il est nécessaire de procéder à l'entretien en consultant cette documentation. Pour reprogrammer la période d'entretien, consulter les rubriques 1 et 2 du menu "ENTRETIEN".

Remarque! Si l'alarme clignotante s'allume sans que l'afficheur spécifie la cause, appuyer simultanément sur «flèche vers le bas» et «flèche vers le haut» du tableau de bord pour obtenir l'indication de la cause.

C) ALARMES VARIATEUR (SD) de stop et avertissement

En cas de mauvais fonctionnement ou de panne du variateur, certaines alarmes sont signalées sur le boîtier électronique sur deux lignes différentes du viseur : STATUS WORD1 et STATUS WORD2 avec une série de codes spéciaux qui permettent l'identification du type de panne et son éventuelle solution. Ces alarmes permettent de vérifier la cause du blocage du compresseur. L'alarme est signalée au moyen du voyant rouge clignotant et du bip sonore. Ci-après sont indiqués tous les types d'alarme qui sont susceptibles d'être signalés et les solutions permettant de les éliminer. L'afficheur peut indiqué :

1. | STATUS WORD1: 00008 |

Court-circuit au niveau des câbles du moteur ou dans le moteur.

Pour faire repartir la machine:

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

2. | STATUS WORD1: 00001 |

Le courant de sortie est excessif.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier la charge moteur. Contrôler le moteur et le câble moteur (y compris les phases). Vérifier l'absence de condensateurs de correction du facteur de puissance ou de circuit d'absorption des transitoires dans le câble moteur.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

3. STATUS WORD1: 00002

Tension excessive en c.c. du circuit intermédiaire.


LE COMPRESSEUR S'ARRETE!

Solution:

Vérifier l'éventuelle présence de surtensions statiques ou transitoires sur le réseau.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



La température interne du variateur est excessive. Le niveau de déclenchement de la température du module variateur est de 115°C.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier les conditions du site. Vérifier la circulation de l'air et le fonctionnement du ventilateur du tableau électrique.


Vérifier l'absence de poussière sur les ailettes du dissipateur du variateur.

Vérifier que les filtres situés sur la porte du tableau électrique ne sont pas sales.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne.

Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



La charge sur le système de réseau en entrée est déséquilibrée. Ceci peut être déterminé par une panne au niveau du moteur, du câble moteur ou par un mauvais fonctionnement interne.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Contrôler le moteur. Contrôler le câble du moteur. Vérifier l'absence de condensateurs de correction du facteur de puissance ou de circuits d'absorption des transitoires dans le câble moteur.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



La tension en c.c. du circuit intermédiaire oscille à cause de l'absence de phase de réseau, d'un fusible brûlé ou d'une panne à l'intérieur du pont redresseur.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Contrôler les fusibles de réseau. Vérifier les éventuels déséquilibres de l'alimentation de réseau.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



7. | STATUS WORD1: 00032 |

La tension en c.c. du circuit intermédiaire n'est pas suffisante à cause de l'absence d'une phase de réseau, un fusible brûlé ou une panne à l'intérieur d'un pont redresseur.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier l'alimentation du réseau et les fusibles ainsi que le voltage de l'alimentation.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

8. | STATUS WORD2: 00002 |

Sonde thermique interne en panne.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Panne interne. Le thermistor qui mesure la température à l'intérieur du variateur est ouvert ou en courtcircuit. Contacter le fabricant.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

9. STATUS WORD1: 00128

Le signal de contrôle analogique est inférieur à la valeur minimum autorisée à cause d'un niveau de signal inadapté ou d'une erreur dans le branchement du contrôle.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier que les niveaux du signal de contrôle analogique sont corrects. Contrôler le câblage du contrôle.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

10. | **STATUS WORD2: 02048** |

Perte de communication cyclique entre l'actionnement et la station master.


LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier l'état de la communication bus de champs. Contrôler les branchements des câbles. Vérifier si le master est en mesure de communiquer.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



Le moteur opère dans la région de décrochage, par exemple à cause d'une charge excessive ou d'une puissance moteur insuffisante.


LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Vérifier la charge du moteur et les données de la plaquette signalétique de l'actionnement.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne. Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.



Perte d'une phase du moteur suite à une panne au niveau du moteur, du câble moteur ou panne interne.

LE COMPRESSEUR S'ARRETE

Solution:

Contrôler le moteur et le câble moteur.

Pour faire repartir la machine :

Eliminer la cause de la panne.

Appuyer sur RESET sur le clavier du VARIATEUR ACS550 situé à l'intérieur du coffret électrique. Appuyer sur la touche "RESET" sur le tableau de bord de contrôle pour prédisposer le compresseur au redémarrage.

5.3 Contrôle du fonctionnement des sécurités avant la mise en service

NIVEAU D'HUILE

Contrôler le niveau d'huile comme indiqué au Chapitre 6 Maintenance du compresseur.



NE PAS ACTIVER LE COMPRESSEUR LORSQUE LES PORTES SONT OUVERTES AFIN D'EVITER LES ACCIDENTS DUS AUX ORGANES EN MOUVEMENT OU AUX APPAREILS ELECTRIQUES.

5.4 Démarrage du compresseur



Après une interruption de l'alimentation électrique, le compresseur repart uniquement après avoir appuyé sur START (I).

Il est nécessaire que la ventilation s'effectue comme indiquée sur la figure. La machine doit absolument fonctionner avec tous les panneaux correctement fermés. Le non-respect de ces normes ainsi que des suivantes peut provoquer des accidents préjudiciables à la sécurité du personnel ainsi que de sérieux dommages du compresseur et de ces composants.



Avant le démarrage initial du compresseur et après de longues pauses, il est nécessaire de démarrer la machine par intermittence en actionnant alternativement les boutons **START(I)-STOP(O)** pendant 3 ou 4 secondes.

Ensuite, il convient de faire fonctionner le compresseur pendant quelques minutes avec le robinet d'évacuation d'air ouvert. Fermer progressivement le robinet d'air et effectuer une charge à la pression maximum, en contrôlant que les absorptions sur chaque phase de l'alimentation électrique sont dans la normale, que la valeur de pression sur l'afficheur de la carte est correcte, que le compresseur se met en marche à vide à la pression maximale programmée. A ce point, contrôler que la marche à vide continue pendant environ 2 minutes. La pression sur le manomètre du réservoir déshuileur doit se situer entre 2 et 3 bars. Une fois ce délai écoulé, le compresseur s'arrête suite à l'intervention du temporisateur. Purger l'air du réservoir jusqu'à la pression de redémarrage (9 bars), fermer le robinet de sortie d'air et attendre l'intervention de la carte qui ouvrira la soupape d'aspiration et fermera l'évacuation interne.

5.5 Arrêt du compresseur

En appuyant sur le poussoir **STOP(O)** le compresseur se met en marche à vide et s'arrête 10 secondes plus tard.

Remarque! En coupant l'alimentation électrique depuis l'interrupteur externe, le compresseur se trouve en absence totale de tension.

6 Maintenance du compresseur



Avant de procéder à la lecture du chapitre suivant, pour une utilisation du compresseur en toute sécurité, consulter les normes de sécurité du paragraphe 1.3.

6.1 Instructions relatives aux vérifications/interventions de maintenance

Le tableau suivant résume les interventions de maintenance périodique et préventive indispensables pour maintenir le compresseur dans d'excellentes conditions de fonctionnement dans le temps. Les opérations à effectuer en fonction du nombre d'heures de fonctionnement sont décrites.



Avant toute intervention à l'intérieur de la cabine insonorisante, vérifier que:

- l'interrupteur général de ligne est positionnée sur "0"
- l'interrupteur de l'électrocompresseur est désactivé, position "0"
- le compresseur est désactivé de l'installation de l'air comprimé
- le compresseur et le circuit pneumatique sont exempts de toute pression.

Pour faciliter l'entretien et effectuer tous les types d'intervention, les panneaux frontaux sont dotés de serrures rapides.

Toutes les semaines, contrôler le compresseur et prêter une attention particulière aux fuites d'huile et incrustations dues à la poussière et à l'huile.

Remarque!

Si le compresseur est utilisé pendant plus de 3000 heures/an, il est nécessaire d'effectuer les opérations indiquées ci-dessous à intervalles plus réduits. Au cas où le compresseur serait utilisé dans des endroits très chauds et humides ainsi que dans toutes les conditions difficiles, il est nécessaire de réduire les intervalles d'intervention pour l'entretien.

Intervalle (heures)	Opération à effectuer	Voir paragraphe
toutes les semaines	Contrôler le degré d'obstruction des filtres dans le boîtier électrique (versions SD)	6.1.9
	Contrôler le degré d'obstruction du préfiltre anti-poussière	6.1.7
500 heures après la première mise en service	Contrôler le niveau d'huile	6.1.1
Toutes les 2500	Remplacement cartouche filtre à huile	6.1.2
heures ou au moins 1	Remplacement cartouche filtre déshuileur	6.1.3
fois par an	Remplacement cartouche filtre à air	6.1.4
	Contrôle du joint	6.1.5
	Nettoyage radiateur air/huile	
	Contrôle filtre coffret électrique, remplacer si nécessaire	6.1.8
	Graissage des roulements moteur	6.1.11
	Nettoyage du dissipateur variateur (pour les versions SD)	
	Contrôler les branchements électriques et les serrer si nécessaire .	
Toutes les 5000 heures	Vidange d'huile (pour les versions SD)	6.1.1
	Madisation (temple (144 - 144	6.1.2
Toutes les 7500 heures	Vérification étanchéités oléodynamiques Essai protection thermique moteur (pour les versions DR)	6.1.3
	Essai protection thermique huile	
	Révision soupape d'aspiration	
Toutes les 12500 heures	Vérifier et éventuellement remplacer les tuyaux flexibles Révision bride déshuileur	
Heules	Graisser la soupape de pression minimum	
	Remplacement des tuyaux Fluorflon 6x4 e 10x10	
	Remplacement pare-huile vis	
	Remplacement roulements moteur ventilateur radiateur dans un	
	centre de service après-vente	
	Remplacement joint torique bride départ	
Toutes les 20000 heures	Remplacement ventilateur variateur (pour les versions SD)	6.1.10 6.1.8

Le programme de maintenance susmentionné a été établi en tenant compte de tous les paramètres d'installation et d'utilisation conseillés par le **fabricant**.

Le **fabricant** recommande de tenir un registre des interventions de maintenance effectuées sur le compresseur, voir **Chapitre 7 Dessins et schémas**.

6.1.1 Vidange d'huile

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Controllare il livello dell'olio dopo **500 heures** de fonctionnement puis après **50 heures** et, dans tous les cas, non au-delà d'un an.

Ouvrir le panneau frontal pour accéder à l'intérieur du compresseur.

Dévisser le bouchon 1 situé sur le réservoir séparateur.

Enlever le bouchon 2.

Visser le raccord approprié 3 (en dotation avec le compresseur).



En vissant le raccord spécial 1, l'huile commence à sortir du groupe vis, utiliser un tuyau et un conteneur pour la récupération de l'huile.

Une fois la vidange terminée, enlever le raccord spécial **3** et visser le bouchon **2** manuellement. Rajouter de l'huile jusqu'à la moitié du témoin **4**, ensuite, revisser le bouchon approprié **1** et refermer le compresseur.

Avant avoir remplacer l'huile et le filtre à huile, laisser fonctionner pendant environ 5 minutes et contrôler le niveau de l'huile après avoir éteint le compresseur.

Tous les mois, contrôler le niveau d'huile en vérifiant qu'il se trouve à la moitié du témoin 4.







Ne jamais mélanger des huiles différentes, par conséquent, vérifier que le circuit de l'huile est complètement vidangé. A chaque vidange d'huile, remplacer le filtre.



6.1.2 Remplacement cartouche filtre à huile

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Effectuer le premier remplacement de la cartouche d'huile après **2500 heures** et, dans tous les cas, à chaque vidange d'huile.

Ouvrir le panneau avant.

Démonter la cartouche filtre 1 au moyen d'une clé à chaîne et la remplacer par une neuve.

Avant de visser la cartouche filtre, huiler le joint d'étanchéité.

Visser manuellement la nouvelle cartouche filtre.



6.1.3 Remplacement cartouche filtre déshuileur

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Ouvrir le panneau avant pour accéder à l'intérieur du compresseur.

Oter les tuyaux d'air comprimé des raccords 1.


Extraire le tuyau 2 en desserrant l'écrou 3.

Dévisser les écrous 4 et lever le couvercle 5 pour accéder à l'intérieur du réservoir séparateur.

Remplacer l'ancien filtre par un filtre neuf 6.

Suivre la procédure dans le sens inverse pour remonter les pièces démontées.








6.1.4 Remplacement cartouche filtre à air

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Ouvrir le panneau supérieur pour accéder à l'intérieur du compresseur.

Enlever le couvercle 1; nettoyer soigneusement le support filtre.

Remplacer la cartouche du filtre à air 2 et remonter le couvercle.





6.1.5 **Joint**

Exécuter périodiquement un contrôle visuel du joint 2 en fonction des heures de service indiquées dans le tableau d'entretien.

Vérifier que le fonctionnement est silencieux et que le joint ne présente pas de fentes ou autre dommage au niveau de la partie élastique orange.

Procéder comme suit :

Contrôler que l'appareil en service ne fait pas de bruits anormaux.

Arrêter le compresseur.

Couper la tension d'alimentation du compresseur en utilisant l'interrupteur général et vérifier qu'il ne peut pas être réactivé afin de prévenir tout démarrage accidentel.


Dévisser la grille 1 de protection.

Tourner manuellement le joint et contrôler son état.

En cas de détérioration, appeler un centre de service après-vente agréé par le fabricant pour le remplacement !

En cas d'absence de dommages ou de problèmes, revisser la grille de protection.

Fermer le panneau d'entretien extérieur.








6.1.6 Nettoyage radiateur air/huile

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Toutes les semaines, nettoyer le radiateur **1** des impuretés en soufflant de l'air comprimé avec un pistolet depuis l'intérieur. Ouvrir le panneau gauche et souffler de l'air comprimé sur le radiateur depuis l'intérieur.



6.1.7 Nettoyage préfiltre anti-poussière

Avant d'effectuer les opérations de maintenance, lire attentivement les recommandations du **Paragraphe 6.1**. Toutes les semaines, nettoyer le préfiltre **1** des impuretés. Enlever le préfiltre **1** et souffler de l'air comprimé ou le remplacer si nécessaire.



6.1.8 Graissage roulements moteur

Renouveler la graisse de lubrification des roulements moteur à l'aide du graisseur approprié. Pour effectuer la lubrification (avec environ 20g de graisse), enlever le bouchon de fermeture de la vidange situé sur le bouclier, toujours nettoyer le graisseur et tourner l'arbre de façon que la graisse se distribue dans le roulement. Au cours de la période de fonctionnement qui suit immédiatement la nouvelle lubrification, la température du roulement augmente (de 10°-15°) pendant une période transitoire puis redescend aux valeurs normales lorsque la graisse est uniformément répartie, les éventuels excès sont expulsés par les pistes du roulement. Une lubrification excessive provoque un auto-réchaufement des roulements. A la fin de la nouvelle lubrification, après quelques minutes d'essai, remettre les bouchons de fermeture sur les orifices des protections moteur dont la fonction est de faire sortir la graisse en excès.





Nettoyage des supports et nouveau graissage

Indépendamment des heures de fonctionnement, il est nécessaire de remplacer la graisse après 1-2 ans et à l'occasion de la révision générale. Après avoir démonté le moteur, nettoyer toutes les parties du roulement et du support en éliminant l'ancienne graisse puis les sécher. Contrôler l'état d'usure du roulement et, si nécessaire, le remplacer. Remplir tous les espaces vides à l'intérieur du roulement avec de la nouvelle graisse; les espaces latéraux du support ne doivent pas être remplis.

Types de graisse conseillés

Pour un graissage efficace des roulements, utiliser exclusivement de la graisse pour températures élevées **Esso Unirex N3**. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration des roulements provoquée par l'utilisation d'une autre graisse. Le mélange de graisses différentes (qui augmentent la densification, type d'huile de base) réduit la qualité et, par conséquent, n'est pas recommandé.

Remplacement des roulements

Il doit être effectué par le centre de service après-vente, après un contrôle soigné des roulements, le remplacement est conseillé aux intervalles suivants :

36.000 heures de fonctionnement en cas d'utilisation du compresseur dans des conditions normales (température ambiante jusqu'à 25°C).


20.000 heures de fonctionnement en cas d'utilisation du compresseur dans des conditions difficiles (températures ambiantes jusqu'à 40°C).

6.1.9 Nettoyage filtre coffret électrique

Nettoyer les filtres 1 une fois par mois en soufflant de l'air comprimé après avoir démonté la protection 2 à l'aide d'un tournevis.

Si la machine fonctionne dans un endroit poussiéreux, il est nécessaire d'augmenter la fréquence d'intervention en fonction de l'état des filtres.

Après cinq lavages ou en cas de milieu poussiéreux, remplacer le filtre.



6.1.10 Remplacement ventilateur variateur et roulements ventilateur radiateur

Le ventilateur du variateur et le ventilateur supplémentaire situé sur le variateur doivent être remplacés toutes les 20000 heures de fonctionnement. Dans des conditions normales d'utilisation, les roulements du ventilateur radiateur doivent être remplacés toutes les 12500 heures, au contraire, dans des conditions d'utilisation difficiles (température ambiante jusqu'à 40°C), il est nécessaire de les remplacer toutes les 6000 heures. Enlever le ventilateur, contacter un centre de service après-vente agréé.







6.1.11 Nettoyage du dissipateur (Uniquement version SD)

La poussière transportée par l'air de refroidissement s'accumule sur les ailettes du dissipateur. Si le dissipateur n'est pas nettoyé régulièrement, l'actionnement peut présenter des alarmes et pannes dues à une surchauffe. Dans un milieu «normal» (ni poussiéreux ni propre), le dissipateur doit être nettoyé et contrôlé tous les ans, plus souvent en cas de milieux poussiéreux.

Nettoyer le dissipateur comme suit :

Enlever le ventilateur de refroidissement.



Souffler de l'air comprimé (séchage) du bas vers le haut tout en aspirant à l'aide d'un aspirateur au niveau de la sortie d'air pour récupérer la poussière. S'il existe un risque de pénétration de la poussière dans les appareils adjacents, les protéger avec une bâche.

Remonter le ventilateur de refroidissement.

6.2 Diagnostic états/inconvénients-pannes (alarmes)



Avant d'effectuer toute intervention sur le compresseur, vérifier que :

- l'interrupteur général de ligne est positionnée sur "0"
- l'interrupteur de l'électrocompresseur est désactivé, position "0"
- le compresseur est désactivé de l'installation de l'air comprimé
- le compresseur et le circuit pneumatique sont exempts de toute pression.

Si vous ne réussissez pas à résoudre l'anomalie sur votre compresseur, contactez notre Service aprèsvente Autorisé le plus proche.

COMPRESSEUR

Anomalies	Causes	Solutions
Arrêt machine suite à l'intervention de l'alarme huile (voyant lumineux rouge).	Température excessive du mélange air/huile à la sortie de la vis (105 °C).	Contrôler le niveau d'huile, vérifier le nettoyage du radiateur, vérifier le nettoyage du préfiltre antipoussières, la température ambiante, la distance minimum du compresseur par rapport aux parois du local, que les panneaux du meuble insonorisant sont bien fixés dans leurs logements (pressurisation de l'air de ventilation). Température ambiante trop élevée, canaux d'expulsion d'air trop étroits ou trop longs, vérifier le niveau d'huile, vérifier que le type d'huile est correct, vérifier que le filtre à huile n'est pas bouché. Pour faire repartir la machine il est nécessaire d'ouvrir le panneau frontal du compresseur, appuyer sur la touche de réamorçage située sur le côté droit de l'installation électrique (voir bouton 1 par. 5.2.2) et la touche RESET de la carte, appuyer sur START pour le départ.

Anomalies	Causes	Solutions
Arrêt machine suite à l'intervention de la protection thermique moteur compresseur (voyant lumineux rouge).	Intervention protection thermique du moteur du compresseur.	Vérifier que l'alimentation électrique est correcte. Contrôler que les 3 phases d'alimentation sont à peu près à la même valeur. Vérifier que les câbles sont bien serrés au bornier. Contrôler que les câbles ne sont pas fondus. Grille d'aspiration du ventilateur de refroidissement du moteur dégagée de salissure ou autres objets (papier, feuilles, chiffons). Pour faire repartir la machine, il est nécessaire d'attendre le refroidissement du moteur.
		Le moteur fonctionne à deux phases, défaut du moteur ou fusible grillé, il est donc nécessaire de faire réparer le moteur par un centre de service après-vente agréé Fiac spa ou de remplacer le fusible endommagé. La machine ne dépressurise pas, contrôler la ligne de dépressurisation, température ambiante trop élevée, rafraîchir le local et le ramener à moins de 45°C.
Arrêt machine suite à l'intervention de la protection thermique moteur ventilateur radiateur (voyant lumineux rouge).	Intervention protection thermique du moteur ventilateur radiateur.	Vérifier que l'alimentation électrique est correcte, contrôler que les 3 phases d'alimentation sont à peu près à la même valeur. Vérifier que les câbles sont bien serrés au bornier. Contrôler que les câbles ne sont pas fondus. Grille d'aspiration du ventilateur de refroidissement du moteur dégagée de salissure ou autres objets (papier, feuilles, chiffons). Pour faire repartir la machine, il est nécessaire d'attendre le refroidissement du moteur.
		Le moteur fonctionne à deux phases, défaut du moteur ou fusible grillé, il est donc nécessaire de faire réparer le moteur par un centre de service après-vente agréé Fiac spa ou de remplacer le fusible endommagé, température ambiante trop élevée, rafraîchir le local et le ramener à moins de 45°C.
Le compresseur tourne mais ne charge pas.	La soupape d'aspiration ne s'ouvre pas.	Contrôler que la sonde de pression fonctionne correctement, vérifier que l'électrovanne de commande (électrovanne normalement fermée) fonctionne normalement.
		Contrôler le sens de rotation du moteur et, éventuellement, le modifier immédiatement si nécessaire afin d'éviter tout dommage irréparable au compresseur, la vanne de non-retour ou de minimum est peut être défectueuse, la faire remplacer par un centre de service après-vente agréé, tuyaux ou jonctions relâchés, les serrer. Eventuellement, demande d'air trop élevée, dans ce cas installer un compresseur en parallèle. Le compresseur est peut être défectueux, contacter un centre de service après-vente qui se chargera de la réparation.

Anomalies	Causes	Solutions
Arrêt machine suite à l'intervention de la sécurité pression (témoin lumineux rouge).	La pression dépasse la valeur de pression d'alarme.	Vérifier la pression de ligne, évacuer la pression en la ramenant aux valeurs de fonctionnement programmées.
Au premier démarrage la machine ne part pas. Alarme rotation (témoin lumineux rouge).	Le groupe vis et le moteur du ventilateur radiateur tournent dans le sens contraire (pour les versions DR).	Invertir deux phases d'alimentation sur l'interrupteur IG.
	Le moteur du ventilateur radiateur tourne dans le sens contraire (pour les versions SD).	Invertir deux phases d'alimentation sur l'interrupteur IG.
Alarme entretien (témoin lumineux clignotant)	L'intervalle temps d'entretien préprogrammé est terminé.	Suivre les indications de cette documentation, Paragraphe 6.1 .
Fuite d'huile du filtre à air.	Le niveau d'huile est trop haut, soupape d'aspiration défectueuse.	Vidanger l'huile jusqu'à ce que le niveau correct soit atteint, pour la soupape contacter un centre de service après-vente agréé.
Soupape de sécurité purgée.	Lors de la marche à vide, la machine ne dépressurise pas, la cartouche séparatrice d'huile est bouchée.	Appeler le service après-vente.
Consommation excessive d'huile.	Huile non adaptée à l'utilisation du compresseur, cartouche séparatrice airhuile déchirée. Les vis du couvercle du réservoir déshuileur sont relâchées, niveau d'huile trop élevé.	Vidanger l'huile avec un récipient prévu à cet effet, remplacer la cartouche de séparation, serrer les vis du couvercle déshuileur, remettre de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit correct.

7 Dessins et schémas

7.1 Schémas électriques

LEGENDE SCHEMAS ELECTRIQUES (versions DR)

QS: Interrupteur général de blocage porte

FUV: Fusibles moteur ventilateur 10.3x38 : aM 6A (100CV 400V)
Fusibles moteur ventilateur 10.3x38 : aM 4A (75CV 400V)
Fusibles moteur ventilateur 10.3x38 : aM 4A (100CV 230V)

Fusibles moteur ventilateur 10.3x38 : aM 4A (75CV 230V)

MV: Moteur ventilateur MC: Moteur compresseur

KR: Relais séquence phases moteur ventilateur

F1-F2: Fusibles 5x20 1A (T)
F3: Fusibles 5x20 1A (F)
F4: Fusibles 5x20 800mA (T)

T: Transformateur

K1: Contacteur ligne moteur compresseur
 K2: Contacteur triangle moteur compresseur
 K3: Contacteur étoile moteur compresseur

K4: Contacteur moteur ventilateur

R1-R2-R3: Limiteurs de tension (à l'exclusion de 75CV à 400V 50/60Hz)

D: Boîtier électronique Y1-Y2: Electrovanne


Y3-KTS: Electrovanne évacuation condensation


SE: Poussoir d'urgence SR: Bouton raz alarme huile SA: Vacuostat filtre à air

STV: Protection thermique interne moteur ventilateur

SD: Pressostat réservoir déshuileur


BP: Capteur de pression
BT: Capteur de température
RT: Thermistors moteur compresseur






-				
	-	Filtre à air	12	Bulbe thermostatique
	2	Silencieux	13	Soupape thermostatique
	ო	Pressostat	14	Filtre à huile
	4	Radiateur à air	15	Radiateur à huile
	2	Soupape de pression minimum	16	Sonde température machine
	9	Manomètre	17	Ventilateur de refroidissement
	7	Soupape de sécurité	18	Moteur électrique
	8	Filtre Séparateur	19	Transmission Directe
	6	Réservoir déshuileur	20	Groupe compresseur à vis
	10	Témoin de niveau d'huile	21	Soupape de réglage
	11	Robinet de vidange d'huile	22	Etranglement marche à vide
			23	Ventilateur électrique (uniquement pour V100)
43/68	∢	GROUPE SOUPAPE DE REGLAGE		
}	В	GROUPE COMPRESSEUR		
	ပ	GROUPE DESHUILEUR		
	۵	GROUPE BATTERIE RADIATEUR		


circuit de départ mélange air/huile 2 départ d'air à la batterie radiante 3 circuit de pilotage soupape de réglage et marche à vide 4 circuit de pompage de l'huile 5 circuit by pass huile 6 circuit de récupération de l'huile 7 circuit d'injection d'huile	
	е
	glage et marche à vide
7 circuit d'injection d'huile	




						AIRBLOK40 SD 10 BAR AIRBLOK40 SD 13 BAR	CF75G CF75G	4 4
REF. RIF	CODE	QT DESCRIPTION	REF	F. CODE	TO T	DESCRIPTION DESCRIPTIONE		
1	7385980000	1 Electric motor compressor - Motore elettrico compressore 400V / 50Hz	54		-	Tap - Rubinetto a sfera 1/2"		
2 7	7030060000		55	7	~	Plug - <i>Tappo carico olio</i>		
	7030610000	4 Washer - Rondella Ø18 UNI 6592	99	3 7233200000	-	Hose - Tubo interno recupero olio		
_	7020140000	-	22		4	Screw - Vite T.E. M10x30		
ر د	703060000	4 Screw - Vite 1.E. M18 x 60 UNI 6592 4 Toothod washing Dandolla dandata 0 48 UNI 2703	28	3 7030360000	4 4	Toothed washer - Kondella dentata Ø10 UNI 3703		
+	7030610000	4 Washer - Rondella Ø 18 UNI 6592	60	+	t ~	Wasilei - Authorita 200 ONI 0092 Support - Supporto		
. 8	5070390008	_	61	+	-	Or -Or flangia di mandata		
	7020140000	4 Nut - Dado M18 UNI 5588	62		-	Hose - Tubo mandata disoleatre / radiatore		
	7010540000		63		~	Hose - Tubo iniezione olio		
-	5168390008		64		- ,	Hose - Tubo aria disoletore/radiatore		
+	7020070000		65	+		Hose - Tubo olio radiatore/filtro		
S 4	7583540000	2 Grub Screw - Grano Mis 1 Inint - Grimto	00	7081260000	4 -	Wasner - Rondella 3/4 Ioint - Ninnfo 1/2"×1/2" SV/E		
+	748830000	1 Delivery flance - Flancia di mandata	89	÷	- 17:	Joint - Nipplo 3/4"x3/4" SVF		
+	7010570000	_	69	-	· -	Support - Supporto filtro olio		
	7423260000	Air end - Gruppo vite	7		-	Oil filter - Filtro olio		
18 7	7085940000	1 Joint - Riduzione	71	7030580000	2	Washer - Rondella 1"1/4		
19 4	4112380000	1 Sensor - Sensore di temperatura	7	72 7081011300	2	Joint - <i>Nipplo 1"1/4</i>		
20 7	7085740000	1 Joint - Riduzione	2	73 7012300000	4	Screw - Vite T.C.M6x16 TAP-TITE		
21 7	7564020000	1 Sensor - Sensore di intasamento	74	•	4	Washer - Rondella Ø6 UNI 6592		
_	7195790000		7		-	Spacer - <i>Distanziale</i>		
	7030730000	-	92	-	-	Stretch eliminator - Pressacavo M50x1,5		
+	7030490000	_		\dashv	- (Pressure gauge - <i>Manometro</i>		
7 72	7017620000	3 SCIEW - VIE I.E. M16 X 35 U/NI 5/39		3 7080870000	7 -	Joint - Raccordo 1/8 X1/8 MIM		
+	4094830000	Ociew - VIE 1.E. M to X 30 ONI 3739		-		JOIIII - KIGGZIOIIE 1/4 X 1/0 IVIVI Valve - Valvola unidirezionale		
+	4094850000	_		+	- 2	Screw - Vite STEI M12x60		
1	7082600000	1 Suction valve maintenanca kit - Kit manutenzione valvola aspirazione			-	Sight - Spia recupero olio		
29 7	7043011500	2 Clamp - Fascetta	00	3 7235400000	-	Hose - Tubo recupero olio		
	7233960000	1 Hose - Tubo aspirazione		7364450000	3	Shok adsorber - Antivibrante		
	7211690000	1 Air filter - Filtro aria			2			
-	7211690010	1 Air filter cartridge - Cartuccia filtro aria		-	_	Toothed washer - Rondella dentata Ø 12		
	5168240008	1 Support - Supporto		-	-	Screw - Vite T.E.M12x15		
+	7196290000	1 Minimum pressure valve - Valvola di minima pressione			-			
	7081710000	1 Joint - Nipplo 1'1/4"-1/4"		- -	- ,	Joint - Raccordo "L" 3/4"		
+	7020400000	1 JOHN - RIGUZIONE 1/8 -1/8 TT	O	725070000		JOINT - RACCORDO M/ LXX 1/8	(u.c.O.) custostas la cutt	
7 70	_			+		Pressure switch for spacetor filter clogging - Pressosiato Intasamento filto disoleatore (obar). Descrito suitab for spacetor filtor cloading - Descrito intermento filto disoleatore (100 2)	tro displayore (abar)	
+	+	Washer - Rondella Ø 12		_		Pressure switch for separator filter clonding - Pressociato intasamento filtro disoleatore (1959). Pressure switch for separator filter clonding - Pressociato intasamento filtro disoleatore (1389)	tro disoleatore (13Bar)	
+	_		1			Plus - Tanno 1/2"		
+	7080130000	1 Joint - Raccordo "L" 1/2"Mx3/8"F		╁	- 2	Screw - Vite T.E.M16x30		
+	7192000000	_		ŀ	2	Toothed washer - Rondella dentata Ø 16		
	7471730000	1 Separator tank -Serbatoio separatore		95 7030730000	7	Washer - Rondella Ø16		
44	7079650000	1 Gasket - Guamizione		3 7011500000	4	Screw - Vite T.E.M12x35 UNI 5739		
45 7	7212210000	1 Separator filtre - Filtro separatore	./9	7500430000	1	Stretch eliminator - Pressacavo M16x1,5		
46 7	7011140000	4 Screw - Vite T.E. M10x20		98 7488320000	-	Cover - Coperchio disoleatore		
	7030040000			_	~	Joint - <i>Riduzione 1/4"Mx1/8"F</i>		
_	7015380000	8 Bolt - Prigioniero M12x60		-	-	Solenoid valve - Elettrovalvola		
_	7023020000			_		Solenoid valve - Elettrovalvola		
	7011170000	4 Screw - Vite T.E.M10x35 UNI 5739	D	•	- ,	Joint - <i>Nipplo 3/8"</i>		
20.	7.232290000	_		103 /085190000	-	Joint - Riduzione 3/8"MX1/4"F		
	702076000	O Michael Dendelle 4"		707062000	7	Contrat Circumstation without all contrations		



AIRBLOK40 SD 8 BAR CF75G 1/4 AIRBLOK40 SD 10 BAR CF75G 1/4 AIRBLOK40 SD 13 BAR CF75G 1/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																																								
	QT																																							+	_
	CODICE																																								
	REF.																																							T	
	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Joint - Raccordo "T" 1/4" FMF		Serial - Mighid I/A			Support - Support filto	Rilsan hose - Tubo rilsan									10	38	되)	90	002	2/1	L/	(81	יד	40	IC	oai		- <u>Q</u>	900	.50	/ [L/{	31	M	O	444 			
	REF. CODE QT RIF. CODICE	6002550014	7086720000	1109 / 001290000 1	7030190000	7043320000	5168670008	7230010000	7011290000																																_




REF COODE OT	AIRBLOK40 SD 8 BAR CF75G 2/4 AIRBLOK40 SD 10 BAR CF75G 2/4 AIRBLOK40 SD 13 BAR CF75G 2/4	RIPTION	DESCRIZIONE																																																			
CODE																																																						
COOKE COOK																																																				+	+	-
COOKE COOK		CODE																																																				
CODE CITY COURT CITY		_	-																																																	+	+	1
CODE			<u> </u>			ļ																			,	·			\																									1
CODE CODE CODICE CODICE CODICE CODICE T01240000 30 Screw - Vite T.B.L.M5x60 T012240000 38 Screw - Vite T.C. 5x15 T01440000 24 Screw - Vite M6x22 T01440000 24 Screw - Vite M6x22 T01440000 24 Screw - Vite M6x22 T0145920000 8 Hinge - Cerniera T45920000 6 Key hole - Serratura T45920000 1 Key - Chiave T519230000 1 Coll level panel - Pannello Panel - Pannello F168200008 2 Angular - Angolare F168200008 2 Angular - Angolare F168200008 2 Angular - Pannello F168200008 2 Angular - Pannello F168200008 1 Panel - Pannello F168200008 2 Angular - Angolare F168200008 2 Culumn - Montante F168200008 1 Panel - Pannello F168200008 2 Support - Support montanti F168200008 2 Support - Support montanti F168200008 2 Culumn - Montante F168200008 3 Support - Support - Support montanti F168200008 3 Support - Support - Support F16810008 2 Culumn - Montante F16810008 2 Culumn - Montante F16810008 3 Per - filter panel - Pannello F16810008 3 Per - filter panel - Pannello F16810008 4 Per - filter panel - Pannello F16810008 4 Per - filter panel - Pannello F16810008 5 Support - Suppo																									(.1() /	E/	B)	9	00	150	<i>ا</i> ا ا	٤/٤	31	١٢	/Q	O	ID	ΙĄ	′Λ	- <u>c</u>	i0(50	/\	۱/۱ ا	81	M	O	<u>В</u> :	1 C	11 1	Α/	`
CODE CODICE T014150000 T012240000 T014140000 T014140000 T018590000 T459920000 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T68220008 T6820008 T012300000 T012300000 T012300000 T012300000 T012300000 T012300000 T012300000 T012300000 T030140000 T030140000 T030140000 T030140000 T030140000 T030140000 T030140000 T030140000			Screw - Vite T.B.L.M5x60	Screw - Vite T.C. 5x15		Hinge - Cerniera	Key hole - Serratura	Key - Chiave	Oil level panel - Pannello spia olio	Panel - <i>Pannello</i>	Handle - <i>Maniglia</i>	Support - Supporto montanti Appender Appender	Aliguiai - Aliguiare	Arigular - Arigulare Panel - Pannello	Culumn - <i>Montant</i> e	Panel - Pannello	Panel - Pannello strumenti	Panel - Pannello	Panel - Pannello	Electronic panel - Scheda elettronica	Support - Supporto montanti	Culumn - Montante	Culumn - Montante	Culumn - <i>Montante</i>	Pre - filter panel - Pannello prefiltro	Angular - Angolare prefiltro	Pre - filter - Prefiltro				Emergency push-button - Pulsante di emergenza	Base - Basamento	Nut - Dado M12		Washer - Rondella Ø 12	Shok adsorber - Antivibrante																		
		QT	30	98	24	∞	9	-	-	- (7	7 0	۷ c	7	7	-	-	-	_	-	7	2	-	-	-	2	-	16	16	4	-	-	4		4	4																7	7	7
		CODE	701415000	701224000	701414000	701859000	745992000	745992000	75195300C	516825000	728011000	516812000	5 1002 10UL	516828000	516819000	516827000	715550000	516829000	516826000	743322000	51682000C	516816000	516818000	516817000	516830000	516841000	721086000	701230000	70310300C	701442000	730008000	501209000	702010000	703075000	703014000	736448000																		
		REF.		+	-	-	-	-+	-	_	-	+	+	+	+-	+	-	-		-		+-	+	+	+	+	₩	-		-	-			-	-	_																		j




AIRBLOK40 SD 8 BAR CF75G 3/4 AIRBLOK40 SD 10 BAR CF75G 3/4 AIRBLOK40 SD 13 BAR CF75G 3/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																																										
	QT																															_											
	CODE CODICE																																										1
	REF. RIF.																																										
	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Radiator - Radiatore	M6 atto	Washer - <i>Kondella W</i> b Evaholt - <i>Golfare M10</i>	Lycour - Collate In 10 Washer - Rondella Ø6	Fan - Ventola radiale 230V -400V /50Hz	Fan - Ventola radiale 400V -460V /60Hz	Tootned Washel - Rondella dentata & To UNI 3703 Scraw - Vite T E M6x30	Colon - Victoria 230V / 50-60Hz	Washer - Rondella Ø6	Cover - Coperchio box aspirazione	Screw - VIE 1.0.3X13 Fan hox - Box ventola radiale	Support - Angolare sx	Support - Angolare superiore	Support - Angolare dx	IP54 protection - Protezione IP54	Panel - <i>Pannello radiatore</i>	Stretch eliminator - Pressacavo M20x1,5	Panel - Pannello superiore	Screw - Vite 1.3. P.E.I. Mbx22	MARYON LINI 5730	nto/a		occa porta	rica			- Cassetta elettrica				Supporto ventilatore			\ - !			81					
		Radiator				Fan - Ve	Fan - Ve	Screw -	Fan - Ve				Support	Support	Support	IP54 pro	Panel - /	Stretch	Panel - /	Screw -			Kev hole	Handle -	Panel - I	Support	Screw -	Electric I	Filter - Filtro	Filter kit - Kit filtri	Filter kit - Kit filtri	ran sup	Grid - G <i>rigila</i>										
	a QT	1	-	90 60	+-	00	- 0	9	+	÷	2	1	-	2		08 1	_	_	- 0	∞ -	4 4	5 -	00 2	-	1 80	08 1	8 00	_	00	10 1	_	_	-	П					П	1		\dashv	l
	CODE	4	_	7018690000	+			7011050000	+	+-	-	7.012240000	+-	+-	\vdash	_	-+	-+	-	7018140000	+	+	+	+-	5168310008		_	_	-	_	_	-	7.248110000										
	REF.	200	201	202	204	205	205A	202	208	209	210	212	213	214	215	216	217	218	219	220	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	424										


AIRBLOK40 SD 8 BAR CF75G 4/4 AIRBLOK40 SD 10 BAR CF75G 4/4 AIRBLOK40 SD 13 BAR CF75G 4/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																																											
	QT							1	1																																	_		1
	CODE																																											
	REF. RIF.																																											1
	QT DESCRIPTION DESCRIZIONE	1 Electric board - Apparecchiatura elettrica 400V / 50-60Hz	1 Electric board plate - Plastra Implanto elettrico 4 Screw - Vite M8x40		4 Toothed washer - Rondella dentata Ø 8 UNI 3703	_	+			1 Solenoid Valve - Elettrovalvoja 1 Belav - Bela camienza faci 4001/ KD		\vdash	_	1 Trasformer - Trasformatore 160VA T						2 Blocking nut - Controdado M50X1,5		4 Joint - Raccordo "L" 1/4"x6			1 Valve - Valvola unidirezionale 1/8"		6 Screw - Vite 1.C. cross 5X20 IAP IIIE 1 Joint - Raccordo "L" 1/8"x6			4 Joint - Raccordo diritto 1/4"x6	1 Connector - Morsetto	_		1 Lock nut - Controdado M20		2 Joint - Nipplo 1/4" 1 Euros - Eucikija 6001/ 1/1 ritardata			+-	Valve - Valvola unidirezionale 1/4"	- 1	1 Tap - Rubinetto a sfera MF 1/4"		
		-	_	+	-	-	+	-	_	+	_		-	-	+	+-	+-		_	-	4	+	4—		-	-+	_	_	-	7082980000	7000450000	4	+		-	-	-	+-	+-	-	_	7130450000		1
	F. CODE	\vdash	+	-	_	-	+	_	-	_	-	-	-	5 7564260000	+	+	9 7500440000	\vdash	-	-	+	+-	+-		-	-+	7080800000	_	-	-		+			_	-	+	-	+	-	-			_
ļ	REF RIF.	300	302	303	304	306	307	308	309	310	312	313	314	315	317	318	319	320	321	322	324	325	326	327	328	329	331	332	333	334	335	337	338	339	340	341	343	344	345	346	347	348		┛



								AIRBLOK50 SD	13 BAR	CF90LD1	1/4
REF. (CODE		DESCRIPTION	<u> </u>	REF. (CODE	Ļ	DESCRIPTION	NOI		
RIF. C	CODICE	3	DESCRIZIONE	Ľ.		_	3		ONE		
	7385990000	-	Electric motor compressor - Motore elettrico compressore 400V / 50Hz		-	7130690000	1 Tap - Rubinetto a sfera 1/2	o a sfera 1/2"			
3 703	7030610000	4 4	Toottled Washer - Rondella dentata 2/10 ONI 3/03 Washer - Rondella 0/18 UNI 6592		56 723	7233200000	Hose - Tubo interno reci	Plug - Tappo carreo ollo Hose - Tubo interno recupero olio			
t	7020140000	+	Nut - Dado M18 UNI 5588			7011160000	4 Screw - Vite T.E. M10x30	E. M10x30			
	7012630000		Screw - Vite T.E. M18 x 60 UNI 6592			\vdash		Toothed washer - Rondella dentata Ø10 UNI 3703	3		
9 703	7030600000	4	Toothed washer - R <i>ondella dendata Ø 18 UNI 3703</i>			7030040000	4 Washer - Rond	Washer - Rondella Ø10 UNI 6592			
	7030610000		Washer - Rondella Ø 18 UNI 6592		_	5168110008	1 Support - Supporto	oorto			
1	5070400008	-	Bell - Campana di fissaggio vite / motore		$^{+}$	7070730000	1 Or -Or flangia di mandata	di mandata			
9 702	7020140000	0 0	Nut - Dado M18 UNI 5588		62 723	7233500000	1 Hose - Tubo mandata diso	Hose - Tubo mandata disoleatre / radiatore			
	7.0.10340000 5.168390008		Eyebbil - Goliare Miza Mira straan - Rata di mntaziona			7231240000		- Tubo aria disolatora/radiatora			
	7020070000	4	Nut - Dado M8			7234120000	1 Hose - Tubo oli	Hose - Tubo olio radiatore/filtro			
+	7014470000	+-	Grub screw - <i>Grano M8</i>		╁	+-	Ť	della 3/4"			
	7583550000	1	Joint - Giunto		-	7081260000	1 Joint - Nipplo 1/2"x1/2" SVF	1/2"x1/2" SVF			
15 748	7488310000	1	Delivery flange - Flangia di mandata		89 708		5 Joint - Nipplo 3/4"x3/4" SVF	3/4"x3/4" SVF			
16 701	7010570000	4	Screw - Vite T.C.C.E. M16 x 60 UNI 5931		69 721	7210850000	1 Support - Supporto filtro olio	porto filtro olio			
	7423250000	0	Air end - Gruppo vite completo CF90LD1			7211141500		olio			
	7085940000	0	Joint - <i>Riduzione</i>		•	7030580000		della 1"1/4			
19 411	4112380000	0	Sensor - Sensore di temperatura			7081011300	2 Joint - Nipplo 1"1/4	1"1/4			
20 708	7085740000	1	Joint - <i>Riduzione</i>		73 701	7012300000	4 Screw - Vite T.				
21 756	7564020000	0	Sensor - Sensore di intasamento		74 703	7030020000	4 Washer - Rondella Ø6	della Ø6 UNI 6592			
	7196190000	0	Suction valve - Valvola aspirazione			7063000000	1 Spacer - Distanziale	nziale			
-	7030730000	_	Washer - Rondella Ø 16 UNI 6592		_	7500530000	1 Stretch eliminal	Stretch eliminator - Pressacavo M50x1,5			
	7030490000	_	Toothed washer - <i>Rondella dentata Ø 16 UNI 3703</i>			7110180000	_	e - Manometro			
25 701	7011620000	ο c	Screw - Vite 1.E. M16 x 35 UNI 5/39		80/ 8/	7080870000	2 Joint - Raccord	Joint - Raccordo 1/8"X1/8" MM			
+	4094830000		octew - Vite 1.E. M10 x 30 UNI 3739 Oil seal kit (See kit assembling table) - Kit naraolio (Vedi tavola assemblandio kit)		+	7191010000	1 Valve - Valvola	John - Riddzione 1/4 XI/8 MW Valve - Valvola unidirezionale			
+	4094850000		Bearings and oil seal kit (See kit assembliable) - Kit cuscinetti e paraolio (Vede tavola assemb kit)		+	7063010000		nziale			
+	7082600000		Suction valve maintenanca kit - Kit manutenzione valvola aspirazione			7180110000	1 Sight - Spia recupero olio	cupero olio			
+	7043150000	+	Clamp - Fascetta			7235450000	1 Hose - Tubo recupero olio	scupero olio			
	7232360000	_	Hose - <i>Tubo aspirazione</i>	370	+	7364450000	3 Shok adsorber - Antivibrante	- Antivibrante			
	7212050000	0	Air filter - <i>Filtro aria</i>		-	7364440000		Antivibrante			
32 721	7212050010	1	Air filter cartridge - Cartuccia filtro aria			7050750000	1 Toothed washe	Toothed washer - Rondella dentata Ø 12			
33 516	5168240008	~	Support - Supporto		87 701	7011930000	1 Screw - Vite T.E.M12x15	E.M12x15			
	7196290000	0	Minimum pressure valve - Valvola di minima pressione	ļ		7030140000	1 Washer - Rondella Ø12	della Ø12			
35 708	7081710000	0	Joint - <i>Nipplo 1'1/4"-1/4"</i>			7084650000	1 Joint - Raccordo	10 "L" 3/4"			
	7085660000	_	Joint - Riduzione 1/8"-1/8"FF			7083930000	_	to M12x1/8"			
_	7020100000	_	Nut - Dado M12			7014480000	2 Screw - Vite STEI M12x60	TEI M12x60			
	7030750000	_	Toothed washer - Rondella dentata Ø 12		_	7250700000	1 Pressure switch for	Pressure switch for separator filter clogging - Pressostato intasamento filtro disoleatore (8Bar)	intasamento filtro	disoleatore (8Ba	Ú
\dashv	7030140000	0 10	Washer - Rondella Ø 12		-	7250710000	1 Pressure switch for	Pressure switch for separator filter clogging - Pressostato intasamento filtro disoleatore (10Bar)	intasamento filtro	disoleatore (10B	ar)
=	6002703412	7	Joint - Riduzione 3/4"-1/2"F		~	7250750000	1 Pressure switch for	Pressure switch for separator filter clogging - Pressostato intasamento filtro disoleatore (13Bar)	intasamento filtro	disoleatore (13B	ar)
	7080130000	0	Joint - Raccordo "L" 1/2"Mx3/8"F			7090030000	_				
	7192000000	0	Safety valve - Valvola di sicurezza			7030490000	_	Toothed washer - Rondella dentata Ø 16			
	7471730000	0 0	Separator tank - Serbatoio separatore			7030730000		della Ø16			
\dashv	7079650000	0 -	Gasket - Guamizione		_	7011240000	Screw - Vite	E.M16x30			
+	7212210000	4	Separator filtre - Filtro separatore		+	7011500000	4 Screw - Vite 7.1	T.E.M12x35 UNI 5739			
+	7020040000	+	Screw - Vire I.E. Miloxzu		+	7500430000	Stretch elimina	Stretch eliminator - Pressacavo M16X1,5			
+	7030040000	-	Washer - Rondella Ø 10 UNI 6592			7085180000	1 Joint - Riduzion	Joint - Riduzione 1/4"MX1/8"F			
48 /01	00000000000	ο -	Booking mit Controdade 4/7"		100 / 18	7194460000	Solenoid valve	Solenoid valve - Elettrovalvola			
+	7011170000		DIOCKIII 11 1 1 1 1 1 1 1 1		+	7 194340000	1 Joint - Minnlo 3/8	= Elettrovarvora 8/8"			
+	7232290000	_	oqn		_	7085190000	1 Joint - Riduzion	Joint - Riduzione 3/8"/Mx1/4"F			
╁	7030460000	_	Washer - Rondella 1"	<u> </u>	+	0000696202	_				
t						1111111	מפעבר - סממו	Gasket - Guarnizione valvoia di aspirazione			




AIRBLOK50 SD 8 BAR CF90LD1 1/4 AIRBLOK50 SD 10 BAR CF90LD1 1/4 AIRBLOK50 SD 13 BAR CF90LD1 1/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																														
	QT																												_	_	
	CODE																														
	REF. RIF.																													T	
	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Joint - Raccordo "T" 1/4" FMF	Joint - Raccordo 1/7 xo	Joint - Nipplo 1/8"	Screw - Vite T.E. M6x20 UNI 5739	Washer - Rondella Ø6x18x1,5 Eiter elemen Online filten energeniene	Filter Clarity - Collare Ilitio aspirazione Support - Supporto filtro	Gupport Capporto miro Risan hose - <i>Tubo rilsan</i>	icrew - Vite T.E. M6x35 UNI 5739	Cover - Coperchio disoleatore										81						781					
	QT			7	7	4 4		-	7	-									+						1			\Box	\mp	\mp	\mp
	CODE	9				7030190000			+	\vdash																					
	REF. RIF.	106	108	109	110	111	113	114	115	116																					





AIRBLOK50 SD 8 BAR CF90LD1 2/4 AIRBLOK50 SD 10 BAR CF90LD1 2/4 AIRBLOK50 SD 13 BAR CF90LD1 2/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																																											
	QT																																										_	1
	CODE																																											
	REF.																																											1
																							10	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	36	1) !	90	02		L/8	31	IV	/d		\-	90	2/1		81	. IV	Н.		AV	-
	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Screw - Vite T.B.L.M5x60	8 Screw - Vite T.C. 5x15	Hinge - Cerniera	-		Oil level panel - Pannello spia olio		_		_		Culumn - Montante Panal - Pannallo	_		1				-				Pre - filter - Prefiltro		Vivasher - Kondella Øo		_			Washer - Rondella Ø 12	Shok adsorber - Antivibrante												
	TØ =	-	98 000	_	+	330	000	+	+	-		_	2000	+	_	1 100	-	2 308	-	108	108	_	_	-	-	000	+	4	_	+-		000		+			+							\mathbf{I}
	CODE	1	7012240000	+	+ +	_	7519530000	+	+	+-		-	5168190008	+	+-	+	+	-	5168160008		_	_	-	+	+	7044420000	+	+	+-	+-	-	7364480000												
	REF	100	101	103	104	105	106	108	109	110	11	112	S 1	- <u></u>	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	120	121	120	130	131	132	133	134												

National Control	AIRBLOK50 SD 8 BAR CF90LD1 3/4 AIRBLOK50 SD 10 BAR CF90LD1 3/4 AIRBLOK50 SD 13 BAR CF90LD1 3/4	DESCRIPTION DESCRIZIONE																																																		
REF																																																				
REF		CODE																																																		
PESCRIPTION Rediator - Radiatore Nutr. Charles 106 Washer - Randella 266 Eyebolt - Codrie M 10 Washer - Randella 200 Store - Ventola radiale 200 Cover - Coperchio tox aspirazione Store - Vien T.E. Mix 20 Panel - Pannello naperone PS4 Panel - Pannello - Professione PS4 PS P																																																				
Radiator - Radiatore Nuts - Dado M6 alto Washer - Rondella Ø6 Eyebolt - Golfare M10 Eyebolt - Rondella Ø6 Eyebolt - Rondella Ø6 Eyebolt - Eyebolt Eyebolt Eyebolt - Angolare Superiore Support - Angolare Superiore Support - Angolare Superiore Support - Angolare Superiore Support - Angolare Superiore Stretch eliminator - Pressacavo M20x1 Fan box - Vife T.S. P.E.I. M6x22 Eyebolt - Angolare Support - Angolare Stretch eliminator - Pressacavo M20x1 Fanel - Pannello superiore Stretch eliminator - Pressacavo M20x1 Fanel - Pannello cassetta elettrica Screw - Vife T.S. P.E.I. M6x22 Electrical fan filter - Filtro elettroventola Key hole - Serratura Handle - Maniglia blocca porta Banel - Pannello cassetta elettrica Electric box - Cassetta elettrica Filter - Filtro																								((10) [.] /	\ ∃	되)	9(00	Z/I	l l,	/81	, T	Α(] (DC	ירוו	∀/	\ -	90	007	Z/I	L L,	/8	l V	VC) 	∃ (] ⁻	1 ∀.	٨
			1 Radiator - Radiatore	9 1	2	10	1	1	9	9	_	10	7	26	- ,	- (7 7					- 00	4	16	-	2	-	~	-	∞		- 1																				
		REF. CODE RIF. CODICE		201 7020060000	+-	204 7030020000		205A 7201450000		_	-	-	-	-	_	-+	_	215 5168220008	+	+	_	_	+	_	+-	+		226 5168310008	-	-	+	-	231 /212410010	+	-	+-					-				1							\dashv

REF.	CODE	ΔT	DESCRIPTION DESCRIZIONE	REF.	CODICE	ΔТ	DESCRIZIONE DESCRIZIONE
300	7414190000	000	Electric board - Apparecchiatura elettric				
302	7081130000	_					
303	7030030000	_	_				
304	7020070000	000	Nut - Dado M8 UNI 5587				
306	7433500000	+	_				
307	7300230000	_	Joint - Raccordo 1/8" DECET much button Bullondo di DECET				
309	743240000	8 8					
310	4086450000	+					
311	7433030000						
312		-	Fuse carrier - Portafusibili				
313	7433510000	_					
ر 14 14	7564260000	3 8	÷				
316	7012280000	9 0	Screw - Vite T.C. cross 5X10 TAP TITE				
317	7432620000	+-					
318	7500430000	-					
319	7500440000	3					
320	6002530014	-					
321	7500530000	-	_				
322	7500470010	_					
323	70012250000	7 000		()			
324	7084750000	-		١٥.			
326	7562980000	9 6	Joint - Raccoldo L 1/4 Xo	٨Ξ			
320	7081160000	+	_	18E			
328	7191010000	+		1) 9			
329	7084420000	+	_	30			
330	7012240000		_	50			
331	7080800000	+-		//L			
332	7250050000	_		L/8			
333	7564330000	1	_	31			
334	7082980000	900		٦٧			
335		-	Connector - Morsetto	/a			
336	7090450000	-		0			
337	7000430010	010		ID			
330	7500440000	9 0	riug - <i>rappo mzoz r</i> .,3	٦∀			
340	516570008	+		′^			
34.	7081090000	000		- 9			
342	7436070000	+-	_	300			
343	7431640000	1	1	02,			
344	7433600000	300	+	/			
345	7080890000	-		L/8			
346	7191030000	-		31			
347	7230070000	1 000		M			
348	7130450000	-	_	O\			
		\dashv		ЯЗ			
		+		а			
				ירו			
		+		A۱			
		$\frac{1}{2}$,			







PROGRAMME DE MAINTENANCE

MODELE COMPRE	ESSEUR	N°DE SERIE	
Date	Description intervention	Heures de fonctionnement	Signature de l'opérateu
			•••••